



Bedienungsanleitung / Garantie

Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi • Manual de instrucciones • Istruzioni per l'uso
Instruction Manual • Instrukcja obsługi / Gwarancja • Használati utasítás
دليل التعلميات • Руководство по эксплуатации • دليل التعلميات



Dampfreiniger PC-DR 3098

Stoomreiniger • Nettoyeur-vapeur • Depurador de vapor
Pulitore a vapore • Steam Cleaner • Urządzenie do czyszczenia na parę
Gőzölős tisztítógép • Пароочиститель • جهاز تنظيف بالبخار • Пароочиститель



Bedienungsanleitung.....	Seite 4	DEUTSCH
Gebruiksaanwijzing.....	Pagina 10	NEDERLANDS
Mode d'emploi.....	Page 15	FRANÇAIS
Manual de instrucciones	Página 20	ESPAÑOL
Istruzioni per l'uso.....	Pagina 25	ITALIANO
Instruction Manual.....	Page 30	ENGLISH
Instrukcja obsługi.....	Strona 35	JEZYK POLSKI
Használati utasítás	Oldal 40	MAGYARUL
Руководство по эксплуатации	стр. 45	РУССКИЙ
55 صفحة	دليل التعليمات	العربيّة

Übersicht der Bedienelemente

Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande
Indicación de los elementos de manejo • Elementi di comando • Overview of the Components
Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése
Обзор деталей прибора • نظرة عامة على المكونات



Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Symbole in dieser Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, um Unfälle und Schäden am Gerät zu vermeiden:



WARNING:

Warnt vor Gefahren für Ihre Gesundheit und zeigt mögliche Verletzungsrisiken auf.



ACHTUNG:

Weist auf mögliche Gefährdungen für das Gerät oder andere Gegenstände hin.



HINWEIS:

Hebt Tipps und Informationen für Sie hervor.

Inhalt

Übersicht der Bedienelemente	3
Allgemeine Hinweise.....	4
Spezielle Sicherheitshinweise für dieses Gerät	4
Übersicht der Bedienelemente / Lieferumfang	6
Auspacken des Gerätes	6
Inbetriebnahme	6
Benutzung des Gerätes	7
Reinigung	7
Technische Daten	8
Hinweis zur Richtlinienkonformität.....	8
Garantie	8
Entsorgung.....	9

Allgemeine Hinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes die Bedienungsanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese inkl. Garantieschein, Kassenbon und nach Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Halten Sie es vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (auf keinen Fall in Flüssigkeiten tauchen) und scharfen Kanten fern. Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen. Bei feucht oder nass gewordenem Gerät sofort den Netzstecker ziehen.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose (ziehen Sie am Netzstecker, nicht am Kabel), wenn Sie das Gerät nicht benutzen, Zubehörteile anbringen, zur Reinigung oder bei Störung.
- Betreiben Sie das Gerät **nicht** unbeaufsichtigt. Sollten Sie den Raum verlassen, schalten Sie das Gerät immer aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Das Gerät und das Netzkabel müssen regelmäßig auf Zeichen von Beschädigungen untersucht werden. Wird eine Beschädigung festgestellt, darf das Gerät nicht mehr benutzt werden.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör.
- Zur Sicherheit Ihrer Kinder lassen Sie keine Verpackungs-teile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) erreichbar liegen.



WARNING:
Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Spezielle Sicherheitshinweise für dieses Gerät

Symbole auf dem Gerät



WARNING!

Verbrühungsgefahr durch austretenden Dampf!

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät benutzen.



Zu Ihrer Sicherheit verfügt der Verschluss über eine Freiauslösung. Ist der Druck im Heizkessel noch zu hoch, kann der Verschluss nicht geöffnet werden.

⚠️ **WARNUNG: Verbrennungsgefahr!**

Fassen Sie die heißen Oberflächen nicht an. Wenn Sie Zubehör auswechseln möchten, dann warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.

- Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn es heruntergefallen ist, wenn offensichtliche Beschädigungen sichtbar sind oder wenn es undicht ist.
- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt gelassen werden, während es mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Das Gerät ist von Kindern fernzuhalten, wenn es eingeschaltet ist oder sich abkühlt.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Richten Sie den Dampfstrahl nie auf Personen oder Tiere!
- Der Dampfstrahl darf nicht auf elektrische Geräte und Einrichtungen, die elektrische Bauteile enthalten, gerichtet werden (wie z. B. den Innenraum von Öfen).
- Die Einfüllöffnung darf während des Gebrauchs nicht geöffnet werden.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch und vor dem Nachfüllen immer den Netzstecker aus der Steckdose. Beachten Sie die Anweisungen im Kapitel „Wasser einfüllen“.
- Nicht überfüllen! Überschreiten Sie nicht die max. Wasserfüllmenge!
- Betreiben Sie das Gerät nur mit gefülltem Wassertank.

- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Wenden Sie sich immer an einen autorisierten Fachmann. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

⚠ ACHTUNG:

Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, bei der Reinigung in Wasser eingetaucht zu werden. Beachten Sie die Anweisungen, die wir Ihnen im Kapitel „Reinigung“ dazu geben.

Übersicht der Bedienelemente / Lieferumfang

- 1 Schlauch
- 2 Anschlussdüse
- 3 Verschluss / Einfüllöffnung
- 4 Dampftaste mit Verriegelung
- 5 Griff
- 6 Heizkessel / Wassertank
- 7 Heizungskontrollleuchte
- 8 Düsenaufsatz
- 9 Universeller Reinigungsauflatz
- 10 Fensteraufzatz
- 11 Rundbürste
- 12 Winkeldüse
- 13 Messbecher
- 14 Vliestuch

Ohne Abbildung

Trichter

Auspicken des Gerätes

- Entnehmen Sie dem Karton das Hauptgerät und das Zubehör.
- Entfernen Sie eventuell vorhandenes Verpackungsmaterial.
- Prüfen Sie den Lieferumfang.

Inbetriebnahme

Wasser einfüllen

ℹ HINWEIS:

- Die maximale Füllmenge beträgt ca. 250 ml. Benutzen Sie den beiliegenden Messbecher.
- Empfehlung: Verwenden Sie destilliertes Wasser, um Verkalkungen vorzubeugen.

⚠ ACHTUNG:

Verwenden Sie kein Batteriewasser, Wasser aus dem Wäschetrockner oder Wasser mit Zusätzen wie z.B. Reinigungsmittel, Alkohol, Weichspüler oder andere Chemikalien. Sie könnten das Gerät beschädigen oder gefährlich wirken lassen.

⚠ WARNUNG: Verletzungsgefahr!

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Das Gerät lässt sich nur öffnen, wenn der Druck abgebaut ist. Lösen Sie die Verriegelung, indem Sie diese auf **ON** schieben und festhalten. Anschließend drücken Sie die Dampftaste nach unten.
3. Sollte das Gerät noch warm sein, warten Sie ca. 5 Minuten, bevor Sie den Verschluss öffnen.
4. Schrauben Sie den Verschluss entgegen dem Uhrzeigersinn ab.
5. Schütten Sie ggf. das Restwasser aus dem Heizkessel, damit er nicht überfüllt wird.
6. Füllen Sie mit Hilfe des Trichters maximal ca. 250 ml Wasser in den Heizkessel.
7. Schrauben Sie den Verschluss im Uhrzeigersinn wieder fest auf.

Anbringen des Zubehörs

ℹ HINWEIS:

Beachten Sie die Pfeilmarkierungen am Gerät und an dem Zubehör.

1. Stecken Sie die Rastnasen des Schlauches bis zum Anschlag in die Anschlussdüse am Gerät. Drehen Sie den Schlauch im Uhrzeigersinn fest.
2. Stecken Sie die Rastnasen eines Aufsatzes bis zum Anschlag in die Anschlussdüse am Schlauch. Drehen Sie den Aufsatz im Uhrzeigersinn fest.

- Sie können die Aufsätze auch direkt am Gerät befestigen. Bringen Sie diese genau so an, wie zuvor beschrieben.
- Die Winkeldüse oder die Rundbürste können Sie zusätzlich auf den Düsenaufsatz stecken.
- Möchten Sie empfindliche Flächen reinigen, befestigen Sie das Vliestuch am Reinigungsaufsatzt.
- Um den Fensteraufsatz benutzen zu können, haken Sie ihn in den Reinigungsaufsatzt (ohne Vliestuch) ein.

Elektrischer Anschluss

1. Bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken, prüfen Sie, ob die Netzspannung, die Sie benutzen wollen, mit der des Gerätes übereinstimmt. Die Angaben dazu finden Sie auf dem Typenschild.
2. Schließen Sie das Gerät an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose an.

Benutzung des Gerätes

⚠️ WARNUNG: Verbrühungsgefahr!

Halten Sie das Gerät gerade. Bei einer Neigung über 45° könnte heißes Wasser aus dem Gerät austreten.

⚠️ ACHTUNG:

Bevor Sie mit dem Reinigen beginnen, sollten Sie die entsprechenden Materialien auf ihre Eignung zur Reinigung mit dem Dampf hin überprüfen. Halten Sie die Dampfdüse niemals zu lange und zu nahe auf eine Stelle.

- Nachdem Sie den Stecker in die Steckdose gesteckt haben, wird das Wasser im Heizkessel aufgeheizt. Die Heizungskontrollleuchte leuchtet.
- Nach ca. 3–4 Minuten ist der Druck im Heizkessel aufgebaut. Die Kontrollleuchte erlischt, wenn das Gerät betriebsbereit ist.
- Lösen Sie die Verriegelung, indem Sie diese auf ON schieben und festhalten. Anschließend drücken Sie die Dampftaste nach unten, um Druck zu erzeugen.

ℹ️ HINWEIS:

Bei maximaler Wassermenge und ununterbrochenem Betrieb wird ca. 10 Minuten lang Dampf erzeugt.

Auffüllen des Wassertanks während des Gerätebetriebs

Ist kein Wasser mehr im Wassertank, tritt kein Dampf mehr aus. Das Auffüllen des Wassers muss wie folgt vorgenommen werden:

1. **Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose!**
2. Füllen Sie frisches Wasser in den Wassertank, wie im Kapitel „Wasser einfüllen“ (Punkte 1–7) beschrieben.
3. Stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose, um den Betrieb fortzusetzen.

Betrieb beenden

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose!
2. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
3. Entleeren Sie den Wassertank.

Reinigung

⚠️ WARNUNG:

- Ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung immer den Netzstecker.
- Warten Sie, bis das Gerät sich abgekühlt hat.
- Das Gerät auf keinen Fall zum Reinigen in Wasser tauchen. Es könnte zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

⚠️ ACHTUNG:

- Benutzen Sie keine Drahtbürste oder andere scheuernde Gegenstände.
- Benutzen Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Bevor das Gerät weggestellt oder gereinigt wird, muss es vollständig abgekühlt sein.
- Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör mit einem leicht feuchten Tuch.

- Das Vliestuch können Sie in der Waschmaschine bei 60 °C waschen. Trocknen Sie das Vliestuch nicht im Wäschetrockner.
- Um eine lang anhaltende Funktion des Gerätes zu gewährleisten, spülen Sie regelmäßig Kalkreste aus dem Heizkessel aus. Verwenden Sie dazu klares Wasser ohne Zusätze.

Technische Daten

Modell: PC-DR 3098
 Spannungsversorgung: 220–240 V~, 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme: 900–1050 W
 Schutzklasse: I
 Max. Dampfmenge: 25 Gramm/Minute
 Tank-Kapazität: ca. 250 ml
 Nettogewicht: ca. 1,4 kg
 Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Glas oder Kunststoff. Schließlich sind Garantieansprüche ausgeschlossen, wenn nicht von uns autorisierte Stellen Arbeiten an dem Gerät vornehmen.

- Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit nicht verlängert. Es besteht auch kein Anspruch auf neue Garantieleistungen. Diese Garantieerklärung ist eine freiwillige Leistung von uns als Hersteller des Geräts. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (Nachfüllung, Rücktritt, Schadensersatz und Minderung) werden durch diese Garantie nicht berührt.

Stand 06 2012

Hinweis zur Richtlinienkonformität

Hiermit erklärt der Hersteller, dass sich das Gerät PC-DR 3098 in Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen befindet:

- Europäische Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- EU-Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU
- Ökodesign Richtlinie 2009/125/EG
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU & (EU) 2015/863

Garantie

Garantiebedingungen

- Gegenüber Verbrauchern gewähren wir bei privater Nutzung des Geräts eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum.
 Ist das Gerät zur gewerblichen Nutzung geeignet, gewähren wir beim Kauf durch Unternehmer für das Gerät eine Garantie von 12 Monaten.
 Die Garantiezeit für Verbraucher reduziert sich auf 12 Monate, sofern sie ein zur gewerblichen Nutzung geeignetes Gerät – auch teilweise – gewerblich nutzen.
- Voraussetzung für unsere Garantieleistungen sind der Kauf des Geräts in Deutschland bei einem unserer Vertragshändler sowie die Übersendung einer Kopie des Kaufbelegs und dieses Garantiescheins an uns.
- Befindet sich das Gerät zum Zeitpunkt des Garantiefalls im Ausland, muss es auf Kosten des Käufers uns zur Erbringung der Garantieleistungen zur Verfügung gestellt werden.
- Mängel müssen innerhalb von 14 Tagen nach Erkennbarkeit uns gegenüber schriftlich angezeigt werden.
 Besteht der Garantieanspruch zu Recht, entscheiden wir, auf welche Art der Schaden / Mangel behoben werden soll, ob durch Reparatur oder durch Austausch eines gleichwertigen Geräts.
- Garantieleistungen werden nicht für Mängel erbracht, die auf der Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäßer Behandlung oder normaler Abnutzung des Geräts beruhen. Garantieansprüche sind ferner ausgeschlossen für leicht zerbrechliche Teile, wie zum Beispiel

Garantieabwicklung

24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche

Sollte Ihr Gerät innerhalb der Garantiezeit einen Mangel aufweisen, steht Ihnen die schnellste und komfortabelste Möglichkeit der Reklamationsanmeldung über unser SLI - Internet-Serviceportal zur Verfügung.

www.sli24.de

Bitte melden Sie direkt den Servicevorgang auf unserem Online Serviceportal www.sli24.de an. Sie erhalten wenige Sekunden nach Abschluss der Anmeldung ein kostenloses Versandticket per E-Mail übermittelt. Zusätzlich erhalten Sie weitere Informationen zur Abwicklung Ihrer Reklamation.

Mit Ihren persönlichen Zugangsdaten, die direkt nach Ihrer Anmeldung per E-Mail an Sie übermittelt werden, können Sie den Status Ihres Vorgangs auf unserem Serviceportal www.sli24.de online verfolgen.

Sie brauchen das kostenlose Versandticket nur noch auf die Verpackung Ihres gut verpackten Gerätes zu kleben und das Paket bei der nächsten Annahmestelle der Deutschen Post/DHL abzugeben. Der Versand erfolgt für Sie kostenlos an unser Servicecenter bzw. Servicepartner.

So einfach kann Service sein!

1. Anmelden
2. Einpacken
3. Ab zur Post damit

Fertig, so einfach geht es!

Bitte vergessen Sie nicht, dem Gerät eine Kopie Ihres Kaufbeleges (Kassenbon, Rechnung, Lieferschein) als Garantienachweis beizulegen, da wir sonst keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen können.

Unser Serviceportal www.sli24.de bietet Ihnen weitere Leistungen an:

- Downloadbereich für Bedienungsanleitungen
- Downloadbereich für Firmwareupdates
- FAQ's, die Ihnen Problemlösungen anbieten
- Kontaktformular
- Zugang zu unseren Zubehör- und Ersatzteile-Webshops

Auch nach der Garantie sind wir für Sie da! – Kosten-günstige Reparaturen zum Festpreis!

Bitte nehmen Sie in keinem Fall eine unfreie Einsendung Ihres Gerätes vor. Unfreie Lieferungen werden von uns nicht angenommen. Es entstehen Ihnen damit erhebliche Kosten.

Stand 06 2012

Entsorgung

Bedeutung des Symbols „Mültonne“



Schonen Sie unsere Umwelt, Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Nutzen Sie die für die Entsorgung von Elektrogeräten vorgesehenen Sammelstellen und
geben dort Ihre Elektrogeräte ab, die Sie nicht mehr benutzen werden.

Sie helfen damit die potenziellen Auswirkungen, durch falsche Entsorgung, auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Sie leisten damit Ihren Beitrag zur Wiederverwertung, zum Recycling und zu anderen Formen der Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten.

Informationen, wo die Geräte zu entsorgen sind, erhalten Sie über Ihre Kommunen oder die Gemeindeverwaltungen.

Gebruikaanwijzing

Dank u voor het kiezen van ons product. Wij hopen dat u het gebruik van het apparaat zult genieten.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden:

WAARSCHUWING:

Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont mogelijk letsel risico's.

LET OP:

Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen.

OPMERKING:

Kenmerkt tips en informatie voor u.

Inhoud

Overzicht van de bedieningselementen	3
Algemene opmerkingen.....	10
Speciale veiligheidsinstructies voor dit apparaat.....	10
Overzicht van de bedieningselementen /	
Omvang van de levering.....	12
Uitpakken van het apparaat.....	12
Ingebruikname	12
Gebruik van het apparaat	13
Reiniging	13
Technische gegevens	13
Verwijdering.....	14

Algemene opmerkingen

Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft.

- Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik.
- Gebruik het apparaat niet buiten. Bescherm het tegen hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe randen. Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken.
- Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoevoer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt of wanneer storingen optreden.
- Laat het ingeschakelde apparaat **niet** zonder toezicht werken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de ruimte verlaat. Trek de netstekker uit de contactdoos.
- Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zichtbare schade worden gecontroleerd. Wanneer u schade vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen (plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik van uw kinderen liggen.

WAARSCHUWING:

Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat gevaar voor verstikking!

Speciale veiligheidsinstructies voor dit apparaat

Symbolen op het apparaat



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel door vrijkomend stoom!

Wees voorzichtig tijdens het hanteren van dit apparaat.



Dit apparaat beschikt voor uw veiligheid over een veiligheidsmechanisme. Als de druk in de boiler nog steeds te hoog is, kan de vergrendeling niet worden geopend.

WAARSCHUWING: Verbrandingsgevaar!

Raak de hete oppervlakken niet aan. Wanneer u het toebehoren wilt vervangen, wacht dan totdat het apparaat is afgekoeld.

NEDERLANDS

- Het apparaat mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als het duidelijke tekenen van schade vertoont of als het lekt.
- Het apparaat mag niet onbeheerd worden achtergelaten wanneer het is aangesloten op het stopcontact.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het is ingeschakeld of aan het afkoelen is.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke en geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, mits onder toezicht of na aanwijzingen met betrekking tot het veilige gebruik, en mits zij de gevaren die gepaard gaan met het gebruik van een dergelijk apparaat begrijpen.
- Richt de stoomstraal nooit op personen of dieren!
- De stoomstraal mag niet worden gericht op elektrische apparaten en op apparatuur die elektrische onderdelen bevatten (bijv. de binnenkant van ovens).
- De vulopening mag niet worden geopend tijdens het gebruik.
- Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact na het gebruik en alvorens het apparaat te vullen met water. Raadpleeg de aanwijzingen in het hoofdstuk "Met water vullen".
- Vul nooit te veel water in het apparaat! Overschrijd nooit de maximale watervulhoeveelheid!
- Het apparaat alleen gebruiken met water in de tank.
- Repareer het apparaat niet zelf. Neem altijd contact op met een erkende monteur. Als de stroomkabel is beschadigd, moet deze

door de fabrikant, zijn dealer of vergelijkbare, erkende personen vervangen worden om gevaar te vermijden.

LET OP:

Dit apparaat is niet bedoeld om in water te worden ondergedompeld tijdens het reinigen. Raadpleeg de aanwijzingen die we voor u hebben opgenomen in het hoofdstuk "Reiniging".

Overzicht van de bedieningselementen / Omvang van de levering

- 1 Slang
- 2 Aansluitpunt
- 3 Deksel/vulgat
- 4 Stoomknop met vergrendeling
- 5 Handgreep
- 6 Ketel/waterreservoir
- 7 Verwarmingsindicatielampjes
- 8 Mondstukaansluiting
- 9 Universeel reinigingsopzetstuk
- 10 Ruitenreinigingsopzetstuk
- 11 Ronde borstel
- 12 Gebogen mondstuk
- 13 Maatbeker
- 14 Fleece doek

Niet afgebeeld

Trechter

Uitpakken van het apparaat

- Neem basisapparaat en toebehoren uit de doos.
- Verwijder eventueel vorhanden verpakkingsmateriaal.
- Controleer de leveringsomvang.

Ingebruikname

Met water vullen

OPMERKING:

- De maximale capaciteit van de tank is ong. 250 ml. Gebruik de meegeleverde maatbeker.
- Aanbeveling: Gebruik gedistilleerd water om kalkaanslag te voorkomen.

LET OP:

Gebruik geen accuwater, water uit de droger of water met toevoegingen, zoals reinigingsmiddelen, alcohol, wasverzachter of andere chemicaliën. Dit kan leiden tot gevaar of tot schade aan het apparaat.

WAARSCHUWING: Risico op letsel!

1. Verwijder de stekker uit het stopcontact.
2. Het apparaat kan uitsluitend worden geopend als de druk is vrijgegeven. Ontgrendel de vergrendeling door het naar **ON** te schuiven en daar vast te houden. Druk vervolgens de stoomknop in.
3. Als het apparaat nog warm is, dient u ong. 5 minuten te wachten met het verwijderen van het deksel.
4. Draai de deksel linksom los om deze te verwijderen.
5. Schenk resterend water uit het reservoir om overlopen te voorkomen.
6. Gebruik de trechter om het reservoir tot maximaal ong. 250 ml met water te vullen.
7. Draai de deksel weer vast door deze rechtsom te draaien.

Installatie van accessoires

OPMERKING:

Neem de pijltjes in acht die zowel op het apparaat als op de accessoires aanwezig zijn.

1. Voer de vergrendelingslijmpjes van de slang zo ver mogelijk in het aansluitpunt van het apparaat in. Vergrendel de slang door deze met de klok mee te draaien.
2. Voer de vergrendelingslijmpjes van één van de opzetstukken zo ver mogelijk in het aansluitpunt van de slang in. Vergrendel het opzetstuk door het met de klok mee te draaien.
- U kunt de opzetstukken ook direct aansluiten op het apparaat. Aansluiten zoals hierboven beschreven.
- Sluit het gebogen mondstuk of de ronde borstel aan op de bovenkant van de mondstukaansluiting, indien nodig.
- Plaats de fleece doek op het reinigingsopzetstuk om gevoelige oppervlakken te reinigen.
- Om het ruitenreinigingsopzetstuk te gebruiken, dient dit met het reinigingsopzetstuk te worden verbonden (zonder de fleece doek).

Elektrische aansluiting

1. Controleer, voordat u de stekker in de contactdoos steekt, of de netspanning die u gebruikt, overeenkomt met

- die van het apparaat. Daartoe verwijzen wij naar het typeplaatje.
- Sluit het apparaat aan op een correct geïnstalleerde geaarde contactdoos.

Gebruik van het apparaat

⚠ WAARSCHUWING: Verbrandingsgevaar!

Houd het apparaat recht. Het kantelen van het apparaat met meer dan 45° kan het lekken van heet water uit het apparaat veroorzaken.

⚠ LET OP:

Voordat u met de reiniging begint, dient u te controleren of de desbetreffende materialen met stoom mogen worden gereinigd. Houd het stoommondstuk nooit te lang of te dicht op een plek.

- Als de stekker in het stopcontact zit, begint het water in het reservoir te koken. De verwarmingsindicatielampjes lichten op.
- Er wordt druk opgebouwd in het reservoir na ong. 3-4 minuten. Als het apparaat klaar voor gebruik is, schakelen de indicatielampjes uit.

- Ontgrendel de vergrendeling door het naar **ON** te schuiven en daar vast te houden. Druk vervolgens de stoomknop in. Houd de stoomknop ingedrukt om druk te genereren.

⚠ OPMERKING:

Gebruik het apparaat met de maximale hoeveelheid water en een continue werking, om een stoomgeneratie van maximaal 10 minuten mogelijk te maken.

De watertank tijdens gebruik met water bijvullen

Er wordt geen stoom geproduceerd als de watertank leeg is. Vul de waterketel als volgt bij:

- Trek de netsteker uit de contactdoos!
- Vers water in de tank bijvullen zoals beschreven in hoofdstuk "Met water vullen" (stap 1-7).
- Steek de stekker in het stopcontact voor een continue werking.

Na het gebruik

- Trek de netsteker uit de contactdoos!
- Laat het apparaat geheel afkoelen.
- De watertank legen.

Reiniging

⚠ WAARSCHUWING:

- Trek vóór de reiniging van het apparaat altijd de stekker uit de contactdoos.
- Wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
- Dompel het apparaat voor de reiniging niet onder water. Dit zou tot een elektrische schok of brand kunnen leiden.

⚠ LET OP:

- Gebruik geen draadborstel of andere schurende voorwerpen.
- Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.
- Voordat het apparaat wordt opgeborgen of gereinigd, moet het volledig zijn afgekoeld.
- Reinig het apparaat en de accessoires met een lichtvochtige doek.
- De fleece doek kan in de wasmachine worden gewassen op 60 °C. Niet drogen in de droger.
- Verwijder regelmatig resten uit het reservoir om een lange levensduur van het apparaat te garanderen. Gebruik hiervoor schoon water zonder toevoegingen.

Technische gegevens

Model:	PC-DR 3098
Spanningstoever:	220-240V~, 50/60Hz
Opgenomen vermogen:	900-1050W
Beschermingsklasse:	I
Max. stoomvermogen:	25 g/min
Tankcapaciteit:	ong. 250 ml
Nettogewicht:	ong. 1,4 kg

Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in de loop van voortdurende productontwikkeling blijft voorbehouden.

Dit apparaat voldoet aan alle huidige CE-richtlijnen, zoals de richtlijn elektromagnetische compatibiliteit en de

laagspanningsrichtlijn, en is gefabriceerd volgens de meest recente veiligheidsvoorschriften.

Verwijdering

Betekenis van het symbool “vuilnisemmer”



Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in het huisafval.

Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik van de voorgeschreven verzamelpunten en geef daar de elektrische apparaten af die u niet meer gebruikt.

Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen die een verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke gezondheid kunnen hebben.

Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de recycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektronische en elektrische apparaten.

Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten kunt u contact opnemen met uw gemeente of gemeenteadministratie.

Mode d'emploi

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous espérons que vous saurez profiter votre appareil.

Symboles de ce mode d'emploi

Les informations importantes pour votre sécurité sont particulièrement indiquées. Veillez à bien respecter ces indications afin d'éviter tout risque d'accident ou d'endommagement de l'appareil :

AVERTISSEMENT :

Prévient des risques pour votre santé et des risques éventuels de blessure.

ATTENTION :

Indique les risques pour l'appareil ou tout autre appareil.

NOTE :

Attire votre attention sur des conseils et informations.

Sommaire

Liste des différents éléments de commande	3
Notes générales	15
Conseils de sécurité spécifiques à cet appareil	15
Liste des différents éléments de commande /	
Contenu de la livraison	17
Déballage de l'appareil	17
Avant la première utilisation	17
Utilisation de l'appareil	18
Nettoyage	18
Données techniques	18
Élimination	19

Notes générales

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche pour la première fois. Conservez le mode d'emploi ainsi que le bon de garantie, votre ticket de caisse et si possible, le carton avec l'emballage se trouvant à l'intérieur. Si vous remettez l'appareil à des tiers, veuillez-le remettre avec son mode d'emploi.

- N'utilisez cet appareil que pour un usage privé et pour les tâches auxquelles il est destiné. Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation professionnelle.
- Ne l'utilisez pas en plein air. Protégez-le de la chaleur, des rayons directs du soleil, de l'humidité (ne le plongez en aucun cas dans l'eau) et des objets tranchants. N'utilisez pas cet appareil avec des mains humides. S'il arrive que de l'humidité ou de l'eau atteignent l'appareil, débranchez aussitôt le câble d'alimentation.
- Arrêtez l'appareil et débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise de courant (en tirant sur la fiche et non pas sur le câble) si vous n'utilisez pas l'appareil, si vous installez les accessoires, pour le nettoyage ou en cas de panne.
- **Ne laissez jamais fonctionner l'appareil sans surveillance.** Lorsque vous quittez la pièce, toujours arrêter l'appareil. Débranchez la fiche de la prise.
- Il y a lieu d'inspecter l'appareil et le bloc d'alimentation régulièrement en vue d'éventuels signes d'endommagements. Lorsqu'un endommagement est détecté, l'appareil ne doit plus être utilisé.
- N'utilisez que les accessoires d'origine.
- Par mesure de sécurité vis-à-vis des enfants, ne laissez pas les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène) à leur portée.

AVERTISSEMENT :

Ne pas laisser les jeunes enfants jouer avec le film plastique. Il y a risque d'étouffement !

Conseils de sécurité spécifiques à cet appareil

Symboles sur l'appareil



AVERTISSEMENT !

Risque de brûlure par vapeur !

Faites attention lorsque vous utilisez l'appareil.



Pour votre sécurité, ce verrouillage est équipé d'un mécanisme de libération. Si la pression de la chaudière continue d'être trop élevée, le verrouillage ne s'ouvre pas.

⚠ AVERTISSEMENT : Risque de brûlures !

Ne touchez pas les parties brûlantes de l'appareil. Si vous souhaitez changer d'accessoires, attendez que l'appareil ait refroidi.

- L'appareil ne doit pas être utilisé en cas de chute, de signes évidents de dégât ou de fuite.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché au secteur.
- Gardez l'appareil hors de la portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités sensorielles, physiques ou mentales réduites, ou sans connaissance ni expérience, tant qu'elles sont supervisées ou instruites sur l'utilisation de l'appareil en sécurité et qu'elles en comprennent les risques.
- Ne dirigez jamais le jet de vapeur vers les personnes ou les animaux !
- Le jet de vapeur ne doit pas être dirigé vers les appareils et équipements électriques qui contiennent des composants électriques (par ex. l'intérieur des fours).
- L'orifice de remplissage ne doit pas être ouvert pendant l'utilisation.
- Débranchez toujours la fiche électrique après utilisation et avant de verser l'eau. Consultez les instructions du chapitre « Remplissage du réservoir d'eau ».
- Ne remplissez pas l'appareil au-delà de sa capacité ! Ne pas dépasser la quantité maximale de remplissage d'eau !
- N'utilisez l'appareil qu'avec de l'eau dans le réservoir.
- Ne réparez pas vous-même l'appareil. Contactez toujours un technicien agréé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il

doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes ayant qualité semblable afin d'éviter un risque.

⚠ ATTENTION :

Cet appareil ne doit pas être immergé dans l'eau pendant son nettoyage. Veuillez observer les instructions figurant dans le chapitre « Nettoyage ».

Liste des différents éléments de commande / Contenu de la livraison

- 1 Tuyau
- 2 Extrémité de raccordement
- 3 Couvercle / Orifice de remplissage
- 4 Bouton vapeur avec verrouillage
- 5 Poignée
- 6 Chaudière/Réservoir à eau
- 7 Voyant de contrôle du chauffage
- 8 Adaptateur de buse
- 9 Accessoire de nettoyage universel
- 10 Accessoire de nettoyage pour vitres
- 11 Brosse ronde
- 12 Buse pour angles
- 13 Récipient à mesurer
- 14 Tissu molletonné

Non illustré

Entonnoir

Déballage de l'appareil

- Retirez l'appareil et ses accessoires du carton.
- Retirez le cas échéant les emballages.
- Vérifiez les éléments de la fourniture.

Avant la première utilisation

Remplissage du réservoir d'eau

ℹ NOTE :

- La capacité maximum du réservoir est de env. 250 ml. Utilisez le récipient à mesurer fourni.
- Recommandation : Utilisez de l'eau distillée pour éviter les dépôts de calcaire.

⚠ ATTENTION :

N'utilisez pas l'eau contenue dans la batterie, le sèche-linge ou des additifs tels que les agents nettoyants, l'alcool, les produits assouplissants ou d'autres produits chimiques. Ils peuvent provoquer des dangers ou endommager l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT : Risque de blessure !

1. Débranchez la fiche électrique de la prise murale.
2. L'appareil ne peut être ouvert que lorsque la pression a été relâchée. Déverrouillez le verrouillage en appuyant et en maintenant en position **ON**. Enfoncez ensuite le bouton vapeur.
3. Si l'appareil est toujours chaud, attendez environ 5 minutes avant d'enlever le couvercle.
4. Dévissez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'enlever.
5. Jetez l'eau restante de la chaudière pour éviter tout débordement.
6. Utilisez l'entonnoir pour verser un maximum de env. 250 ml d'eau dans la chaudière.
7. Fixez à nouveau le couvercle en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Installation des accessoires

ℹ NOTE :

Respectez les flèches indiquées sur l'appareil et les accessoires.

1. Insérez les cliquets de verrouillage du tuyau à fond dans l'extrémité de raccordement de l'appareil. Fixez le tuyau en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
2. Insérez les cliquets de verrouillage d'un des accessoires à fond dans l'extrémité de raccordement du tuyau. Fixez l'accessoire en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Vous pouvez également brancher les accessoires directement à l'appareil. Branchez comme décrit ci-dessus.
- Fixez la buse pour angles ou la brosse ronde au sommet de l'adaptateur de la buse, si besoin est.
- Pour nettoyer les surfaces sensibles, fixez le tissu molletonné à l'accessoire de nettoyage.
- Afin d'utiliser l'accessoire de nettoyage pour vitres, accrochez-le dans l'accessoire de nettoyage (sans le tissu molletonné).

Branchements électriques

- Assurez-vous, avant de brancher le câble d'alimentation dans une prise de courant, que la tension électrique que vous allez utiliser convient à celle de l'appareil. Les données techniques de l'appareil se trouvent sur la plaque signalétique.
- Branchez l'appareil dans une prise de courant en bon état de fonctionnement.

Utilisation de l'appareil

AVERTISSEMENT : Risque de brûlure !

Maintenez l'appareil en position verticale. Une inclinaison de l'appareil de plus de 45 ° peut laisser l'eau chaude s'échapper de l'appareil.

ATTENTION :

Avant de commencer le nettoyage, vérifiez toujours que les matériaux que vous comptez nettoyer conviennent à un nettoyage à la vapeur. Ne maintenez jamais l'embout de vapeur trop longtemps ni trop près sur un même emplacement.

- Une fois la fiche branchée à la prise murale, l'eau de la chaudière commence à chauffer. Le voyant de contrôle du chauffage s'allume.

- La pression commence à s'accumuler dans la chaudière après environ 3–4 minutes. Lorsque l'appareil est prêt à être utilisé, le voyant de contrôle s'éteint.
- Déverrouillez le verrouillage en appuyant et en maintenant en position **ON**. Puis enfoncez le bouton vapeur pour générer de la pression.

NOTE :

L'utilisation permanente de l'appareil avec une quantité d'eau maximale permettra la production de vapeur pendant 10 minutes maximum.

Comment remplir le réservoir d'eau pendant utilisation

Si le réservoir est plein, l'appareil n'émettra pas de vapeur. Le remplissage d'eau doit alors s'effectuer de la façon suivante :

- Débranchez la fiche du secteur de la prise !
- Remplissez le réservoir d'eau froide comme décrit dans le chapitre « Remplissage du réservoir d'eau » (étapes 1–7).
- Branchez la fiche électrique à la prise murale pour poursuivre l'utilisation.

Fin d'utilisation

- Débranchez la fiche du secteur !
- Laissez refroidir complètement l'appareil.
- Videz le réservoir d'eau.

Nettoyage

AVERTISSEMENT :

- Avant tout nettoyage, toujours débrancher la fiche du secteur.
- Attendez que l'appareil ait refroidi.
- En aucun cas plonger l'appareil dans de l'eau pour le nettoyer.
Vous risqueriez de provoquer une électrocution ou un incendie.

ATTENTION :

- Ne pas utiliser de brosse en fil de fer ou autres objets abrasifs.
- Ne pas utiliser de détergents agressifs ou abrasifs.
- L'appareil doit être complètement refroidi avant de le ranger ou le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil et les accessoires à l'aide d'un tissu légèrement humide.
- Le tissu molletonné peut se laver en machine à 60 °C. Ne le faites pas sécher dans un sèche-linge.
- Retirez régulièrement les dépôts calcaires de la chaudière pour prolonger la durée de service de l'appareil. En faisant cela, utilisez de l'eau propre sans additif.

Données techniques

Modèle :	PC-DR 3098
Alimentation :	220–240 V~, 50/60 Hz
Consommation :	900–1050 W
Pression de service :	I
Capacité de vapeur max :	25 g/min
Capacité du réservoir :	env. 250 ml
Poids net :	env. 1,4 kg

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ainsi que des modifications de conception dans le cadre du développement continu de nos produits.

Cet appareil est conforme à toutes les directives CE en vigueur, telles que les directives sur la compatibilité électro-

magnétique et les faibles tensions et a été fabriqué selon les derniers règlements de sécurité.

Élimination

Signification du symbole « Poubelle »



Protégez votre environnement, ne jetez pas vos appareils électriques avec les ordures ménagères.

Utilisez, pour l'élimination de vos appareils électriques, les bornes de collecte prévues à cet effet où vous pouvez vous débarrasser des appareils que vous n'utilisez plus.

Vous contribuez ainsi à éviter les impacts potentiels dans l'environnement et sur la santé de chacun, causés par une mauvaise élimination de ces déchets.

Vous contribuez aussi au recyclage sous toutes ses formes des appareils électriques et électroniques usagés.


Vous trouverez toutes les informations sur les bornes d'élimination des appareils auprès de votre commune ou de l'administration de votre communauté.

Manual de instrucciones

Le agradecemos la confianza depositada en este producto y esperamos que disfrute de su uso.

Símbolos en este manual de instrucciones

Advertencias importantes para su seguridad están señaladas en especial. Siga estas advertencias incondicionalmente, para evitar accidentes y daños en el aparato:



AVISO:
Advierte ante los peligros para su salud y demuestra posibles riesgos de herida.



ATENCIÓN:
Indica los posibles riesgos para el aparato u otros objetos.



NOTA:
Pone en relieve consejos e informaciones para usted.


Índice

Indicación de los elementos de manejo	3
Notas generales	20
Consejos de seguridad especiales para este aparato	20
Indicación de los elementos de manejo /	
Contenido de la entrega	22
Desempaquetar el aparato	22
Puesta en servicio	22
Utilización del aparato	23
Limpieza	23
Datos técnicos	23
Eliminación	24

Notas generales

Antes de la puesta en servicio de este aparato lea detenidamente el manual de instrucciones y guarde éste bien incluido la garantía, el recibo de pago y si es posible también el cartón de embalaje con el embalaje interior. En caso de dejar el aparato a terceros, también entregue el manual de instrucciones.

- Solamente utilice el aparato para el uso privado y para el fin previsto. Este aparato no está destinado para el uso profesional.
- No lo utilice al aire libre. No lo exponga al calor, a la entrada directa de rayos de sol, a la humedad (en ningún caso sumerja el aparato en agua) y a los cantos agudos. No utilice el aparato con las manos húmedas. En caso de que el aparato esté húmedo o mojado retire de momento la clavija de la caja de enchufe.
- Desconecte el aparato y siempre retire la clavija de la caja de enchufe (por favor tire de la clavija y no del cable), cuando no quiera utilizar el aparato, montar piezas o en caso de limpieza o defectos.
- **No** utilice el aparato sin vigilancia. En caso de salir de la habitación, desconecte siempre el aparato. Retire la clavija de la caja de enchufe.
- El aparato y el cable de alimentación de red se deben controlar regularmente para garantizar que no estén dañados. En caso de que se comprueba un daño, no se podrá seguir utilizando el aparato.
- Solamente utilice accesorios originales.
- Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, poliestireno etc.) a su alcance.



AVISO:
No deje jugar a los niños con las láminas de plástico.
¡Existe peligro de asfixia!

Consejos de seguridad especiales para este aparato

Símbolos de la unidad



AVISO!

¡Riesgo de quemaduras por vapor!

Tenga cuidado al utilizar el aparato.



Para su seguridad, este sistema de bloqueo cuenta con un mecanismo de apertura. Si la presión en la caldera sigue siendo demasiado alta, el bloqueo no se podrá abrir.

AVISO: ¡Peligro de quemaduras!

No entre en contacto con las superficies calientes. Si quiere cambiar el accesorio, espere hasta que se haya enfriado el aparato.

ESPAÑOL

- El dispositivo no debe ser utilizado si se ha caído, muestra signos evidentes de daño o presenta fugas.
- Nunca debe dejar el dispositivo sin atender cuando está conectado a la red eléctrica.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños mientras está encendido o cuando se está enfriando.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Esta unidad puede ser utilizada por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas y por personas con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones respecto al uso seguro de la unidad y comprendan los riesgos implícitos.
- ¡Nunca apunte el chorro de vapor hacia personas o animales!
- El chorro de vapor no debe apuntar hacia dispositivos eléctricos ni equipos con componentes eléctricos (por ejemplo, el interior de un horno).
- El orificio de llenado no debe abrirse durante el uso.
- Desconecte siempre el enchufe de la red eléctrica después de su uso y antes de llenar de agua. Consulte las instrucciones incluidas en el capítulo “Llenado de agua”.
- ¡No sobrellene el aparato! ¡No sobrepase la máx. cantidad de llenado de agua!
- Use el aparato exclusivamente si tiene agua en el depósito.
- No repare usted mismo el aparato. Póngase en contacto con un técnico autorizado. Si el cable de alimentación está dañado,

corresponde al fabricante, a su representante o persona de cualificación similar su reemplazo para evitar peligros.

⚠ ATENCIÓN:

Este aparato no está diseñado para sumergirlo en agua durante su limpieza. Siga las instrucciones que hemos incluido en el capítulo "Limpieza".

ESPAÑOL

Indicación de los elementos de manejo / Contenido de la entrega

- 1 Manguera
- 2 Boca de conexión
- 3 Tapa/Orificio de llenado
- 4 Botón del vapor con bloqueo de seguridad
- 5 Asa
- 6 Depósito de agua/Hervidor
- 7 Luz piloto de control de calentamiento
- 8 Adaptador de boquilla
- 9 Accesorio de limpieza universal
- 10 Accesorio de limpieza de ventanas
- 11 Cepillo circular
- 12 Boquilla angulada
- 13 Copa de medida
- 14 Mopa

No se muestra

Embudo

Desempaquear el aparato

- Saque del cartón el aparato principal y el accesorio.
- En caso de que se necesario aparte el material de embalaje.
- Controle el volumen de suministro.

Puesta en servicio

Llenado de agua

NOTA:

- La capacidad máxima de llenado es de aprox. 250 ml. Utilice la copa de medida suministrada.
- Recomendación: Use agua destilada para evitar calcificación.

⚠ ATENCIÓN:

No utilice agua de batería, agua de secadoras ni agua con aditivos tales como agentes de limpieza, alcohol, suavizantes u otros productos químicos. Podrían ocasionar peligros o daños al aparato.

⚠ AVISO: ¡Riesgo de lesiones!

1. Desenchufe el cable de red de la toma de corriente.
2. El aparato se puede abrir solamente cuando la presión se ha liberado. Desbloquear bloqueo de seguridad presionando el botón de **ON** y sujetelo allí. Luego, presione el botón del vapor.
3. Si el aparato está todavía caliente, espere aproximadamente unos 5 minutos hasta retirar la tapa.
4. Desenrosque la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj para retirarla.
5. Elimine cualquier residuo de agua del hervidor para evitar sobrelleñado.
6. Utilice el embudo para llenar el hervidor hasta un máximo de aprox. 250 ml de agua.
7. Acople la tapa de nuevo girando en sentido de las agujas del reloj.

Montaje de los accesorios

NOTA:

Observe las marcas de flecha en los dos lados del aparato y los accesorios.

1. Inserte los ganchos de fijación de la manguera hasta que se introduzcan en la boca de conexión. Fije la manguera girando en sentido de las agujas del reloj.
2. Inserte los ganchos de fijación de uno de los accesorios hasta que se introduzcan en la boca de conexión de la manguera. Fije el accesorio girando en sentido de las agujas del reloj.
- También puede conectar los accesorios directamente en el aparato. Conecte según lo descrito anteriormente.
- Acople la boquilla angulada o el cepillo circular en la parte superior del adaptador de la boquilla, si es necesario.
- Para limpiar las superficies sensibles, acople la mopa en el accesorio de limpieza.
- Para utilizar el accesorio de limpieza de ventanas, engáncelo en el accesorio de limpieza (sin la mopa).

Conexión eléctrica

1. Antes de introducir la clavija en la caja de enchufe, asegúrese que la tensión de la red sea equivalente a la de su aparato. Las indicaciones para esto las encontrará en la placa de identificación.
2. Conecte el aparato a una caja de enchufe de contacto de protección e instalada por la norma.

Utilización del aparato

AVISO: ¡Riesgo de quemaduras!

Mantenga el dispositivo en posición recta. Inclinar el dispositivo más de 45 ° puede causar fugas de agua caliente del interior del dispositivo.

ATENCIÓN:

Antes de empezar con la limpieza, debería comprobar si los materiales que quiere limpiar son apropiados para poder limpiarlos con vapor. Se ruega no mantener la tobera de vapor mucho tiempo y muy cerca en un sitio.

- Cuando el cable está enchufado a la toma de corriente, el agua del hervidor comienza a calentarse. La luz de control del calentamiento se ilumina.

- Se empieza a acumular presión en el hervidor transcurridos de unos 3 a 4 minutos. Cuando el aparato está listo para su uso, la luz piloto se apaga.
- Desbloquear bloqueo de seguridad presionando el botón de ON y sujetélo allí. Luego, presione el botón del vapor para generar presión.

NOTA:

Con el aparato con el máximo de agua y en continuo funcionamiento permitirá generar vapor hasta unos 10 minutos.

Llenar el depósito de agua durante el funcionamiento

No se emitirá vapor si el depósito de agua está vacío. El llenado de agua se debe realizar como indicado a continuación:

1. ¡Retire la clavija de red de la caja de enchufe!
2. Llene con agua fresca el depósito como se indica en el capítulo "Llenado de agua" (pasos de 1 al 7).
3. Enchufe el cable de red en la toma de corriente para continuar con la operación.

Finalizar el funcionamiento

1. ¡Retire la clavija de red de la caja de enchufe!
2. Deje enfriar la unidad por completo.
3. Vacíe el depósito de agua.

Limpieza

AVISO:

- Antes de la limpieza retire siempre la clavija de red.
- Espere a que el dispositivo se haya enfriado.
- Para la limpieza, en ningún caso sumergir el aparato en agua. Podría causar un electrochoque o un incendio.

ATENCIÓN:

- No utilice un cepillo de alambre u objetos abrasivos.
- No utilice detergentes agresivos o abrasivos.
- Antes de guardar o limpiar el aparato, debe estar completamente enfriado.
- Limpie el aparato y los accesorios con un paño ligeramente humedecido.
- La mopa se puede lavar en lavadora a 60 °C. No secar en secadora.
- Elimine regularmente los depósitos de cal del hervidor para garantizar una vida útil duradera al aparato. Al hacerlo, utilice agua limpia sin ningún aditivo.

Datos técnicos

Modelo:	PC-DR 3098
Suministro de tensión:	220–240 V~, 50/60 Hz
Consumo de energía:	900–1050 W
Clase de protección:	I
Capacidad máx. de vapor.....	25 g/min
Capacidad del depósito:	aprox. 250 ml
Peso neto:	aprox. 1,4 kg

El derecho de realizar modificaciones técnicas y de diseño en el curso del desarrollo continuo del producto esta reservado.

Este dispositivo cumple con todas las directrices CE actuales, como la directriz de compatibilidad electromagnética y

de bajo voltaje, y está fabricada según las últimas normas de seguridad.

Eliminación

Significado del símbolo “Cubo de basura”



Proteja nuestro medio ambiente, aparatos eléctricos no forman parte de la basura doméstica.

Haga uso de los centros de recogida previstos para la eliminación de aparatos eléctricos y entregue allí sus aparatos eléctricos que no vaya a utilizar más.

Ayudará en evitar las potenciales consecuencias, a causa de una errónea eliminación de desechos, para el medio ambiente y la salud humana.

Con ello, contribuirá a la recuperación, al reciclado y a otras formas de reutilización de los aparatos viejos eléctricos y electrónicos.

La información cómo se debe eliminar los aparatos, se obtiene en su ayuntamiento o su administración municipal.

ESPAÑOL

Istruzioni per l'uso

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Vi auguriamo un buon utilizzo del dispositivo.

Simboli per questo manuale di istruzioni per l'uso

Le indicazioni importanti per la propria sicurezza sono indicati appropriatamente. Osservare assolutamente queste indicazioni, per evitare incidenti e danni all'apparecchio:



AVVISO:

Previene i rischi della propria salute ed indica possibili rischi di ferite.



ATTENZIONE:

Indica possibili pericoli per l'apparecchio o altri oggetti.



NOTA:

Mette in risalto consigli ed informazioni.

Indice

Elementi di comando	3
Note generali.....	25
Avvertenze speciali di sicurezza per questo apparecchio	25
Elementi di comando / Nella fornitura.....	27
Disimballare l'apparecchio.....	27
Messa in funzione	27
Uso dell'apparecchio.....	28
Pulizia.....	28
Dati tecnici.....	28
Smaltimento	29

ITALIANO

Note generali

Prima di mettere in funzione questo apparecchio, leggere molto attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura unitamente al certificato di garanzia, allo scontrino e, se possibile, alla scatola di cartone con la confezione interna. Se passate l'apparecchio a terzi, consegnate anche le istruzioni per l'uso.

- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per scopi privati e conformemente al tipo di applicazione previsto. Questo prodotto non è stato concepito ai fini di un impiego in ambito industriale.
- Non utilizzarlo all'aperto. Proteggerlo dal calore, nonché dall'esposizione diretta ai raggi solari e dall'umidità (non immergerlo mai in sostanze liquide) e tenerlo a distanza da oggetti con spigoli affilati. Non utilizzare l'apparecchio con le mani umide. Nel caso in cui si bagni o si inumidisca l'apparecchio, staccare immediatamente la spina.
- Disattivare l'apparecchio e staccare sempre la spina dalla relativa presa (prendendo in mano la spina, non tirando il cavo) allorché non si utilizza l'apparecchio, quando si applicano degli accessori oppure nel caso in cui lo si debba pulire o si siano manifestate anomalie.
- Non mettere in funzione l'apparecchio senza sorveglianza. Spegnere sempre l'apparecchio, se si desidera uscire dalla stanza. Estrarre la spina dalla presa.
- Controllare regolarmente che l'apparecchio e il cavo non presentino tracce di danneggiamento. In tal caso l'apparecchio non deve più essere utilizzato.
- Utilizzare esclusivamente accessori originali.
- Per sicurezza tenere l'imballaggio (sacchetto di plastica, scatola, polistirolo, ecc.) fuori dalla portata dei bambini.



AVVISO:

Non lasciar giocare i bambini piccoli con la pellicola di plastica. Pericolo di soffocamento!

Avvertenze speciali di sicurezza per questo apparecchio

Simboli sull'unità



AVVISO!

Pericolo di scottatura a causa del vapore che fuoriesce!

Prestare attenzione quando si usa l'apparecchio.



Per la sicurezza, questo blocco presenta un meccanismo di rilascio. Se la pressione del bollitore è ancora troppo alta, il blocco non può essere aperto.

⚠ AVVISO: Pericolo di ustione!

Non toccare le superfici scottanti. Per cambiare accessori, aspettare che l'apparecchio sia completamente raffreddato.

- Il dispositivo non deve essere usato se è caduto, se mostra segni ovvi di danni o perdite.
- Il dispositivo non deve essere lasciato incustodito se collegato alla corrente.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini se acceso o in fase di raffreddamento.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di conoscenza o esperienza, se sono controllate o se hanno le dovute istruzioni relative all'utilizzo corretto del dispositivo e comprendono i pericoli coinvolti.
- Non rivolgere il getto di vapore verso persone o animali!
- Il getto di vapore non deve essere rivolto verso dispositivi elettrici o attrezzature contenenti componenti elettrici (ad es. interno di forni).
- Il foro di riempimento non deve essere aperto durante l'uso.
- Scollegare sempre la spina di corrente dopo l'uso e prima di riempire con acqua. Far riferimento alle istruzioni nel capitolo "Riempire con acqua".
- Non riempire oltre i limiti! Non superare la quantità massima di acqua!
- Utilizzare l'apparecchio solo con l'acqua nel serbatoio.
- Non riparare l'apparecchio da soli. Contattare sempre un tecnico autorizzato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostit-

tuire dal produttore, dall'agente addetto all'assistenza oppure da personale qualificato per evitare situazioni pericolose.

⚠ ATTENZIONE:

Questo dispositivo non è deve essere immerso in acqua durante la pulizia. Osservare le istruzioni che sono incluse nel capitolo "Pulizia".

Elementi di comando / Nella fornitura

- 1 Tubo flessibile
- 2 Punta di connessione
- 3 Coperchio /Foro di riempimento
- 4 Tasto vapore con blocco
- 5 Impugnatura
- 6 Bollitore / Serbatoio dell'acqua
- 7 Spia di controllo calore
- 8 Adattatore ugelli
- 9 Accessorio per pulizia universale
- 10 Accessorio per pulizia finestre
- 11 Spazzola circolare
- 12 Ugello angolare
- 13 Misurino
- 14 Tessuto

Non nell'immagine

Imbuto

Disimballare l'apparecchio

- Togliere l'apparecchio base e gli accessori dallo scatolone.
- Rimuovere eventuale materiale di imballaggio presente.
- Controllare il contenuto.

Messa in funzione

Riempire con acqua

■ NOTA:

- La capacità massima di riempimento è ca. 250 ml. Usare il misurino fornito.
- Suggerimento: Utilizzare acqua distillata per prevenire calcificazione.

⚠ ATTENZIONE:

Non usare acqua per batteria, acqua di asciugatrici o acqua con additive come detersive, alcool, ammorbidente o altri prodotti chimici. Potrebbero causare pericoli o danni al dispositivo.

⚠ AVVISO: Rischio di lesione!

1. Collegare la spina dalla presa a parete.
2. L'apparecchio può essere aperto solo quando la pressione viene rilasciata. Sbloccare il blocco premendo il tasto in posizione **ON** e mantenendolo in posizione. Quindi premere il tasto vapore.
3. Se il dispositivo è ancora caldo, attendere ca. 5 minuti prima di togliere il coperchio.
4. Svitare il coperchio in senso antiorario per rimuoverlo.
5. Versare via l'acqua rimanente dal bollitore per evitare di riempirlo eccessivamente.
6. Usare l'imbuto per riempire il bollitore con massimo ca. 250 ml di acqua.
7. Applicare di nuovo il coperchio girandolo in senso orario.

Installazione degli accessori

■ NOTA:

Osservare i segni delle frecce sia sul dispositivo che sugli accessori.

1. Inserire le chiusure di blocco del tubo flessibile facendoli andare nella punta di connessione del dispositivo. Fermare il tubo flessibile girandolo in senso orario.
2. Inserire le chiusure di blocco di uno degli accessori fino a farli entrare nella punta di connessione del tubo flessibile. Fermare l'accessorio girandolo in senso orario.
- È anche possibile collegare anche gli accessori direttamente al dispositivo. Collegare come descritto sopra.
- Montare l'ugello angolare o la spazzola circolare sopra l'adattatore dell'ugello, se necessario.
- Per pulire le superfici delicate, montare il panno felpato all'accessorio per pulire.
- Per pulire le superfici delicate, montare il panno in pile all'accessorio di pulizia (senza il panno in pile).

Allacciamento alla rete elettrica

1. Prima di infilare la spina nella presa, esaminare se la tensione di rete che si intende utilizzare corrisponde a quella dell'apparecchio. I relativi dati sono riportati sull'etichetta di identificazione.
2. Collegare l'apparecchio ad una presa con contatto di terra regolarmente installata.

ITALIANO

Uso dell'apparecchio

AVVISO: Rischio di calcare!

Mantenere il dispositivo diritto. Se il dispositivo è inclinato più di 45 ° l'acqua calda può fuoriuscire dal dispositivo.

ATTENZIONE:

Prima di iniziare la pulizia, esaminare i materiali riguardo il loro adeguamento per la pulizia a vapore. Non tenere l'ugello per il vapore su un punto unico per un periodo prolungato.

- Quando la spina è collegata ad una presa a parete, l'acqua nel bollitore inizia a riscaldarsi. La spia di controllo del riscaldamento si accende.
- La pressione inizia a salire nel bollitore dopo ca. 3–4 minuti. Quando il dispositivo è pronto per l'uso, la spia di controllo si spegne.
- Sbloccare il blocco premendo il tasto in posizione **ON** e mantenendolo in posizione. Quindi, premere il pulsante vapore per generare pressione.

NOTA:

Usando il dispositivo con una quantità di acqua massima e in funzionamento continuo far generare vapore fino a 10 minuti.

Riempire il serbatoio dell'acqua durante il funzionamento

Non uscirà vapore se il serbatoio dell'acqua è vuoto. Riempire come qui di seguito descritto:

1. **Staccare la spina di alimentazione dalla presa!**
2. Riempire con acqua fresca il serbatoio come descritto nel capitolo "Riempire con acqua" (fasi 1–7).
3. Collegare la spina di corrente alla presa a parete per continuare il funzionamento.

Spegnere

1. Estrarre la spina di alimentazione dalla presa.
2. Lasciar raffreddare completamente l'unità.
3. Svuotare il serbatoio dell'acqua.

Pulizia

AVVISO:

- Prima della pulizia staccare sempre la spina.
- Attendere che il dispositivo si raffreddi.
- In nessun caso immergere l'apparecchio in acqua per la pulizia. Ne potrebbe conseguire un corto circuito o incendio.

ATTENZIONE:

- Non usare pagliette o altri oggetti abrasivi.
- Per la pulizia non usare detersivi forti o abrasivi.
- Prima di essere riposto o pulito l'apparecchio deve essere completamente raffreddato.
- Pulire il dispositivo e gli accessori con un panno leggermente umido.
- Il panno di pile può essere lavato in lavatrice a 60 °C. Non asciugare in asciugatrice.
- Rimuovere regolarmente i depositi di calce dal bollitore per garantire una lunga durata del dispositivo. Per questa operazione usare acqua pulita senza additivi.

Dati tecnici

Modello:	PC-DR 3098
Alimentazione rete:	220–240 V~, 50/60 Hz
Consumo di energia:	900–1050 W
Classe di protezione:	I
Max. capacità del vapore:	25 g/min
Capacità del serbatoio:	ca. 250 ml
Peso netto:	ca. 1,4 kg

Si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e di design nel corso dello sviluppo del prodotto.

Questo dispositivo risponde a tutte le direttive della CE, come la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica e quella sul basso voltaggio ed è prodotto secondo le più recenti norme di sicurezza.

Smaltimento

Significato del simbolo “Eliminazione”



Salvaguardare l'ambiente, gli elettrodomestici non vanno eliminati come rifiuti domestici.

Per l'eliminazione degli elettrodomestici, fare uso dei posti di raccolta previsti per questo tipo e porre quegli elettrodomestici che non sono più in uso.

Si contribuisce così ad evitare un effetto potenziale sull'ambiente e sulla salute, dovuto magari ad una eliminazione sbagliata.

Questo significa un contributo personale alla riutilizzazione, al riciclaggio e altre forme di utilizzazione di elettrodomestici ed apparecchi elettronici usati.

Si possono trovare le corrispondenti informazioni sugli appositi luoghi di raccolta, nelle amministrazioni dei comuni.

ITALIANO

Instruction Manual

Thank you for choosing our product. We hope you will enjoy using the appliance.

Symbols in this Instruction Manual

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the appliance:

WARNING:

This warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

CAUTION:

This refers to possible hazards to the appliance or other objects.

NOTE:

This highlights tips and information.

Contents

Overview of the Components	3
General Notes	30
Special Safety Precautions for this Appliance	30
Overview of the Components/Scope of Delivery	32
Unpacking the Appliance	32
Initial Operation	32
Using the Appliance	33
Cleaning	33
Technical Data	33
Disposal	34

General Notes

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this appliance to other people, please also pass on the operating instructions.

- The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose. This appliance is not fit for commercial use.
- Do not use it outdoors. Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately.
- When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out the plug from the socket (pull the plug itself, not the lead) if the appliance is not being used and remove the attached accessories.
- Do not operate the appliance without supervision. If you leave the room you should always turn the appliance off. Remove the plug from the socket.
- The appliance and the mains lead have to be checked regularly for signs of damage. If damage is found the appliance must not be used.
- Use only original spare parts.
- In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.

WARNING:

Do not allow small children to play with the plastic foil.
There is a danger of suffocation!

Special Safety Precautions for this Appliance

Symbols on the Appliance



WARNING!

Danger of scalding due to escaping steam!

Take care when using the appliance.



For your safety, this lock features a release mechanism. If the pressure in the boiler is still too high, the lock cannot be opened.

WARNING: Danger of burns!

Do not touch the hot surfaces. If you would like to change the accessories, please wait until the appliance has cooled down.

- The appliance must not be used if it has fallen down, shows obvious signs of damage or is leaking.
- The appliance must not be left unattended when connected to the mains.
- Keep the appliance out of reach of children when switched on or cooling down.
- Children shall not play with the appliance.
- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Never point the steam jet at persons or animals!
- The steam jet must not be pointed at electric appliances and equipment containing electric components (e. g. interior of ovens).
- The filling hole must not be opened during use.
- Always disconnect the mains plug after use and before filling in water. Refer to the instructions in chapter “Fill in Water”.
- Do not overfill! Do not exceed the maximum filling level for the water!
- Only operate the appliance with water in the tank.
- Do not repair the appliance by yourself. Always contact an authorized technician. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

CAUTION:

This appliance is not intended to be immersed in water during cleaning. Please observe the instructions that we have included for you in the chapter "Cleaning".

Overview of the Components/ Scope of Delivery

- 1 Hose
- 2 Connecting tip
- 3 Lid/Filling hole
- 4 Steam button with lock
- 5 Handle
- 6 Boiler/Water tank
- 7 Heating control lamp
- 8 Nozzle adapter
- 9 Universal cleaning attachment
- 10 Window cleaning attachment
- 11 Circular brush)
- 12 Angled nozzle
- 13 Measuring cup
- 14 Fleece cloth

Not Shown

Funnel

Unpacking the Appliance

- Remove the main appliance and accessories from the box.
- Also remove any packaging materials that may be present.
- Check the scope of delivery.

Initial Operation

Fill in Water

NOTE:

- The maximum filling capacity is approx. 250 ml. Use the measuring cup provided.
- Recommendation: Use distilled water to prevent calcification.

CAUTION:

Do not use battery water, water from tumble dryers or water with additives such as cleaning agents, alcohol, fabric softener or other chemicals. They could cause hazards or damage to the appliance.

WARNING: Risk of injury!

1. Disconnect the mains plug from the wall socket.

WARNING: Risk of injury!

2. The appliance can be opened only when the pressure has been relieved. Unlock the lock by pushing it to ON and holding it there. Then press down the steam button.
3. If the appliance is still warm, wait approx. 5 minutes until removing the lid.
4. Unscrew the lid anticlockwise to remove it.
5. Pour any remaining water from the boiler in order to avoid overfilling.
6. Use the funnel to fill the boiler with a maximum of approx. 250 ml of water.
7. Attach the lid again by turning it clockwise.

Installation of Accessories

NOTE:

Observe the arrow markings on both the appliance and accessories.

1. Insert the locking catches of the hose as far as they will go into the connecting tip of the appliance. Secure the hose by turning it clockwise.
2. Insert the locking catches of one of the attachments as far as they will go into the connecting tip of the hose. Secure the attachment by turning it clockwise.
- You may also connect the attachments directly to the appliance. Connect as described above.
- Attach the angled nozzle or the circular brush on top of the nozzle adapter, if required.
- In order to clean sensitive surfaces, attach the fleece cloth to the cleaning attachment.
- In order to use the window cleaning attachment, hook it into the cleaning attachment (without the fleece cloth).

Electrical Connection

1. Before inserting the plug into the socket. Make sure that the mains voltage to be used matches that of the appliance. You can find this information on the nameplate.
2. Connect the appliance to a duly installed protective contact socket.

Using the Appliance

⚠ WARNING: Risk of scalding!

Keep the appliance straight. Tilting the appliance by more than 45° can cause hot water to leak from the appliance.

⚠ CAUTION:

Before you begin cleaning you should test the materials to be cleaned as to their suitability for cleaning with steam.

Do not hold the steam nozzle for too long and too close in one position.

- When the plug is connected to a wall socket, the water in the boiler starts heating up. The heating control lamp lights up.
- Pressure starts building up in the boiler after approx. 3–4 minutes. When the appliance is ready for use, the control lamp turns off.
- Unlock the lock by pushing it to **ON** and holding it there. Then press down the steam button to generate pressure.

ℹ NOTE:

Using the appliance with the maximum water amount and in continuous operation will allow for steam generation of up to 10 minutes.

Filling the Water Tank during Operation

No steam will be discharged if the water tank is empty. The water has to be filled up as follows:

- Remove the mains plug from the socket!**
- Fill fresh water into the tank as described in the chapter "Fill in Water" (steps 1–7).
- Connect the mains plug to the wall socket to continue operation.

When you have finished using the Appliance

- Remove the mains plug from the socket!
- Let the appliance cool down completely.
- Empty the water tank.

Cleaning

⚠ WARNING:

- Always remove the mains plug before cleaning the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down.
- Under no circumstances should you immerse the appliance in water for cleaning purposes. Otherwise this might result in an electric shock or fire.

ENGLISH

⚠ CAUTION:

- Do not use a wire brush or any abrasive items.
- Do not use any acidic or abrasive detergents.
- Before the appliance is put away or cleaned it must have completely cooled down.
- Clean the appliance and accessories with a slightly damp cloth.
- The fleece cloth can be machine-washed at 60 °C. Do not dry in a tumble dryer.
- Regularly remove lime deposit from the boiler in order to ensure a long service life for the appliance. When doing so, use clean water without any additives.

Technical Data

Model:	PC-DR 3098
Power supply:	220–240 V~, 50/60 Hz
Power consumption:	900–1050 W
Protection class:	I
Max. steam capacity:	25 g/min
Tank capacity:	approx. 250 ml
Net weight:	approx. 1.4 kg

The right to make technical and design modifications in the course of continuous product development remains reserved.

This appliance has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility

and low voltage directives, and is manufactured according to the latest safety regulations.

Disposal

Meaning of the “Dustbin” Symbol



Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in the domestic waste.

Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal.

This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health.

This will contribute to the recycling and other forms of re-utilisation of electrical and electronic equipment.

Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authority.

ENGLISH

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi państwu radość.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyka obrażeń.

UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.

WSKAZÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Spis treści

Przegląd elementów obsługi.....	3
Ogólne uwagi	35
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dla urządzenia	35
Przegląd elementów obsługi/Zakres dostawy	37
Rozpakowanie urządzenia	37
Uruchamianie	37
Używanie urządzenia	38
Czyszczenie	38
Dane techniczne	38
Ogólne warunki gwarancji.....	39
Usuwanie	39

Ogólne uwagi

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

- Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej.
- Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę.
- Jeżeli nie korzystacie państwo z urządzenia, jeżeli chcecie Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).
- Pracującego urządzenia **nie** należy pozostawiać bez nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenie należy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda.
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy przestać korzystać z urządzenia.
- Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swo- bodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).

OSTRZEŻENIE:

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. **Niebezpiecze-ństwo uduszenia!**

JEZYK POLSKI

Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dla urządzenia

Symbole na urządzeniu



OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo poparzeń z po- wodu wydobywającej się pary!

Podczas obsługi urządzenia należy zachować ostrożność.



Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika ta blokada dotyczy mechanizmu spustowego pary. Jeśli ciśnienie w naczyniu jest zbyt duże, blokada uniemożliwi jego otwarcie.

⚠️ OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo poparzenia!

Proszę nie dotykać gorących powierzchni. Jeśli chcą Państwo zmieniać akcesoria, to proszę poczekać, aż urządzenie ostygnie.

- Urządzenia nie wolno użytkować, jeśli jest przewrócone, z widocznymi oznakami uszkodzenia czy nieszczelności.
- Urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru, jeśli jest podłączone do sieci zasilania.
- Urządzenie trzymać z dala od dzieci, gdy jest włączone lub pozostawione do ostygnięcia.
- Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
- To urządzenie mogą użytkować osoby z ograniczeniami fizycznymi, ruchowymi czy umysłowymi, z brakiem wiedzy czy doświadczenia, o ile są one pod nadzorem lub instruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Nigdy nie kierować strumienia pary na osoby czy zwierzęta!
- Strumienia pary nie wolno kierować na urządzenia elektryczne i sprzęt zawierający podzespoły elektryczne (np. wnętrza piekarników).
- W trakcie użytkowania nie wolno otwierać otworu napełniania.
- Zawsze odłączać wtyczkę kabla zasilania elektrycznego z gniazdką sieciowego po użyciu i przed napełnianiem wodą. Patrz instrukcje w rozdziale "Nalewanie wody".
- Nie przepełniać! Nie przekraczaj maksymalnej ilości wlewanej wody!
- Pracować wyłącznie, gdy w zbiorniku urządzenia jest woda.
- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Skontaktować się z pracownikiem autoryzowanego serwisu. Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, przedstawiciela

serwisu lub podobnie wykwalifikowanej osoby, aby uniknąć zagrożenia.

⚠ UWAGA:

Tego urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie podczas czyszczenia. Prosimy sprawdzić instrukcję znajdujące się w rozdziale „Czyszczenie”.

Przegląd elementów obsługi/ Zakres dostawy

- 1 Waż
- 2 Końcówka łącząca
- 3 Pokrywka / otwór do nalewania
- 4 Przycisk pary z blokadą
- 5 Uchwyt
- 6 Bojler/zbiornik z wodą
- 7 Kontrolka ogrzewania
- 8 Adapter dyszy
- 9 Uniwersalna końcówka czyszcząca
- 10 Końcówka do czyszczenia szyb
- 11 Okrągła szczotka
- 12 Zakrzywiona dysza
- 13 Kubek z miarką
- 14 Polarowa szmatka

Niepokazane

Lejek

Rozpakowanie urządzenia

- Proszę wyjąć z kartonu urządzenie główne i akcesoria.
- Usunąć ewentualny materiał opakowaniowy.
- Sprawdź kompletność zawartości opakowania.

Uruchamianie

Nalewanie wody

ℹ WSKAŻÓWKA:

- Maksymalna objętość przy nalewaniu to ok. 250 ml. Użyć dołączonego kubka miarki.
- Zalecenia: Użyć wody destylowanej, aby zapobiec tworzeniu się kamienia.

⚠ UWAGA:

Nie używać wody z akumulatora, z suszarek bębnowych ani wody z dodatkami jak środki czyszczące, alkohol, zmiękczacze do tkanin czy inne chemikalia. Mogą one powodować zagrożenie lub uszkodzić urządzenie.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ryzyko obrażeń!

1. Wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda ścienneego.
2. Urządzenie można otwierać dopiero po zwolnieniu ciśnienia. Należy odblokować blokadę, przesuwając i przytrzymując ją w pozycji ON. Następnie należy nacisnąć przycisk pary.
3. Jeśli urządzenie jest wciąż ciepłe, poczekać około 5 minut przed zdjęciem nakrywki.
4. Odkręcić pokrywę przekręcając ją w lewo, przeciwne do ruchu wskaźówek zegara, po czym zdjąć.
5. Wylać pozostałą wodę z bojlera, aby uniknąć przepełnienia.
6. Za pomocą lejka napełnić bojler maksymalną ilością ok. 250 ml wody.
7. Ponownie założyć pokrywę i dokręcić przekręcając ją w prawo, zgodnie z ruchem wskaźówek zegara.

Instalacja akcesoriów

ℹ WSKAŻÓWKA:

Uwzględniać oznaczenia strzałek na urządzeniu jak również na akcesoriach.

1. Wstawić zatrzaski blokujące węża jak najgłębiej aż do oporu w końcówce łączącej urządzenie. Zamocować waż, obracając go w prawo.
2. Wstawić zatrzaski blokujące jedną z końcówek jak najgłębiej aż do oporu w końcówkę łączącą urządzenie. Zamocować końcówkę, obracając ją w prawo.
- Można również podłączyć końcówki bezpośrednio do urządzenia. Podłączyć zgodnie z powyższym opisem.
- Zamocować zakrzywioną dyszę lub okrągłą szczotkę na górze adaptera dyszy, o ile jest to wymagane.
- Aby oczyścić wrażliwe powierzchnie, zamocować polarową ścierkę na końcówce czyszczącej.
- Aby użyć końcówki do czyszczenia szyb, zawiesić ją na końcówce czyszczącej (bez polarowej szmatki).

Podłączenie elektryczne

1. Zanim połączycie Państwo wtyczkę z gniazdkiem proszę sprawdzić, czy napięcie sieci jest zgodne z napięciem

- urządzenia. Odpowiednie informacje znajdą Państwo na tabliczce identyfikacyjnej urządzenia.
- Proszę podłączyć urządzenie do przepisowo zainstalowanego gniazdko z zestykim ochronnym.

Używanie urządzenia



OSTRZEŻENIE: Ryzyko oparzenia!

Urządzenie trzymać prosto. Przechylenie urządzenia o więcej niż 45° może spowodować wyciek gorącej wody z urządzenia.



UWAGA:

Przed rozpoczęciem czyszczenia dane materiały należy sprawdzić, czy nadają się do czyszczenia parą. Proszę nigdy nie trzymać dyszy z parą zbyt długo i za blisko w jednym miejscu.

- Kiedy urządzenie podłączone jest do gniazdko sieciowego, woda w bojlerze zaczyna sięgotować. Zapala się kontrolka ogrzewania.
- Po ok. 3–4 minutach w bojlerze zaczyna wytworzać się ciśnienie. Kiedy urządzenie jest gotowe do użycia, kontrolka gaśnie.

- Należy odblokować blokadę, przesuwając i przytrzymując ją w pozycji ON. Następnie naciśnij przycisk pary, aby wytworzyć ciśnienie.

WSKAZÓWKA:

Używanie urządzenia z maksymalną ilością wody oraz w ciągłym działaniu pozwala na generację pary do 10 minut.

Napełnianie zbiornika wody podczas pracy

Jeśli zbiornik na wodę jest pusty, nie pojawi się żadna para. Wodę należy uzupełnić w sposób następujący:

- Wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Nalać świeżej wody do zbiornika, jak opisano w rozdziale „Nalewanie wody” (kroki 1–7).
- Podłączyć wtyczkę sieciową do gniazda ścienneego w celu uzyskania możliwości ciągłej pracy.

Zakończenie pracy urządzenia

- Wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Poczekać na całkowite ostygnięcie urządzenia.
- Opróżnić zbiornik na wodę.

Czyszczenie



OSTRZEŻENIE:

- Przed czyszczeniem zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Zaczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Urządzenia parze nie wolno do czyszczenia zanurzać w wodzie. Może to doprowadzić do porażenia elektrycznego lub pożaru.



UWAGA:

- Nie używaj szczotki drucianej ani innych podobnych przedmiotów.
- Nie używaj ostrych lub ściernych środków czyszczących.
- Przed odstawieniem lub czyszczeniem urządzenie musi całkowicie ostygnąć.
- Czyścić urządzenie wyłącznie delikatnie nawilżoną szmatką.
- Szmatkę polarową można prać w pralce w temperaturze 60 °C. Nie suszyć w suszarkach bębnowych.
- Regularnie usuwać osady kamienia z bojlera, aby urządzenie zachowało długą żywotność. Robiąc to, korzystać z czystej wody bez dodatków.

Dane techniczne

Model: PC-DR 3098

Napięcie zasilające: 220–240 V~, 50/60 Hz

Pobór mocy: 900–1050 W

Stopień ochrony: I

Maks. pojemność pary: 25 g/min

Pojemność zbiornika: ok. 250 ml

Masa netto: ok. 1,4 kg

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Urządzenie jest zgodne z aktualnymi dyrektywami CE, dotyczącymi zgodności elektromagnetycznej czy niskiego napięcia i produkowane jest zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne warunki gwarancji

Producent/Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.

W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.

Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełniona kartą gwarancyjną (pieczętka sklepu, data sprzedaży urządzenia).

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
Ul. Brzeska 1
45-960 Opole

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.

JEZAK POLSKI

Usuwanie

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”



Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.



Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniąją się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Használati utasítás

Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük, elégdetten használja majd a készüléket.

A használati útmutatóban található szimbólumok

Az ön biztonságára vonatkozó utasítások kifejezetten meg vannak különböztetve. Kérjük, mindenképpen ügyeljen ezekre annak érdekében, hogy elkerülie a baleseteket és a készülék károsodását:

FIGYELMEZTETÉS:

Egészségét károsító veszélyforrásokra figyelmeztet és rámutat a lehetséges sérülési lehetőségekre.

VIGYÁZAT:

Lehetséges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más tárgyakban kárthat.

MEGJEGYZÉS:

Tippeket és információkat emel ki.

Tartalom

A kezelőelemek áttekintése	3
Általános megjegyzések	40
Speciális biztonsági előírások a készülékre vonatkozóan	40
A kezelőelemek áttekintése /A csomag tartalma	42
A készülék kicsomagolása	42
Üzembe helyezés	42
A készülék használata	43
Tisztítás	43
Műszaki adatok	43
Selejtezés	44

Általános megjegyzések

A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa végig a használati utasítást, ésőrizze meg a garancialevellel, a pénztári nyugtával és lehetőleg a csomagolókartonnal, ill. az abban lévő bélésanyaggal együtt! Amennyiben a készüléket harmadik személynek adja tovább, a használati útmutatót is adj a készülékhez.

- Kizárolag személyi cérla használja a készüléket, és csupán arra, amire való! A készülék nem ipari jellegű használatra készült.
- Ne használja a szabadban! Ne tegye ki erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak és nedvességnak (semmi esetre se mártás folyadékba), és óvja az éles szélektől! Ne használja a készüléket vizes kézzel! Ha a készülék vizes vagy nedves lett, azonnal húzza ki a konnektorból!
- Kapcsolja ki a készüléket és minden húzza ki a csatlakozót a dugaszoló aljzatból (a csatlakozt, ne pedig a vezetéket húzza), ha nem használja a készüléket, tarto-zékokat szerel fel ról, tisztítja vagy zavart észlel.
- Ne működtesse a készüléket felügyelet nélküli! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha elhagyja a helyiséget! Húzza ki a csatlakozót a dugaszoló aljzatból!
- A készüléket és a hálózati kábelt rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nincs-e rajta sérülés jele. Ha sérülést lát rajta, a készüléket nem szabad használni.
- Csak eredeti tartozékokat használjon!
- Gyermeki biztonsága érdekében ne hagyja általuk elérhető helyen a csomagolóelemeket (műanyag zacskó, karton, sztiropor stb.!)

FIGYELMEZTETÉS:

Kisgyermekeket ne engedjen a fóliával játszani. Fulladás veszélye állhat fenn!

Speciális biztonsági előírások a készülékre vonatkozóan A készüléken található szimbólumok



FIGYELMEZTETÉS!

Forrázás veszély a kijutó góz miatt!

Legyen körültekintő a készülék használatakor.



A biztonság érdekében ez a reteszelt egy kioldó mechanizmussal rendelkezik. Ha a vízforralóban a nyomás még mindenig túl magas, a retesz nem nyitható ki.



FIGYELMEZTETÉS: Balesetveszély! Megégetheti magát!

Ne érjen a forró felületekhez! Ha cserélni akarja a tartozékot, várjon vele, míg le nem hűlt a készülék.

- A készülék nem használható, ha leesett, szivárog vagy sérülés nyilvánvaló jeleit mutatja.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha az csatlakoztatva van a hálózati áramforráshoz.
- Tartsa távol a gyerekektől a készüléket, ha be van kapcsolva vagy hűl.
- A gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A készülék alkalmas csökkent fizikai képességekkel rendelkező személyek általi használatra, illetve akiknek nincs meg a tapasztalatuk és tudásuk ehhez, csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos használatára megtanították őket és megértették a kapcsolódó veszélyeket.
- Ne irányítsa a gőzáramot személyekre vagy állatokra!
- A gőzáram nem irányítható elektromos készülékekre és elektromos részegységeket tartalmazó berendezésekre (pl. sütők belsője).
- A betöltőnyílást a használat során tilos kinyitni.
- Használat után és a víz betöltése előtt minden húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból. Az utasításokat lásd a „A víz betöltése” részben.
- Nem szabad a készüléket túltölteni! Ne lépje túl a maximálisan megengedett vízmennyiséget!
- Csak akkor működtesse a készüléket, ha van víz a tartályban.
- Ne javítsa saját kezűleg a készüléket. Mindig lépj kapcsolatba szakképzett szerelővel. Ha a villanyvezeték megsérül, a gyártónak,

a szerviz ügynökségnek vagy más, hasonlóan képzett személynek kell a javítást végeznie, a veszélyek elkerülése érdekében.

⚠️ VIGYÁZAT:

Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy tisztításkor vízbe merítsék. Tartsa be a „Tisztítás” részben megadott utasításokat.

A kezelőelemek áttekintése / A csomag tartalma

- 1 Tömlő
- 2 Csatlakozóhegy
- 3 Fedél/Feltöltőnyílás
- 4 Reteszelhető gőz gomb
- 5 Fogantyú
- 6 Vízmelegítő/Víztartály
- 7 Melegítés ellenőrzőlámpa
- 8 Fűvöka adapter
- 9 Univerzális tisztító feltét
- 10 Ablaktisztító feltét
- 11 Körkefe
- 12 Hajlított fűvöka
- 13 Mérőedény
- 14 Filcrongy

Nincs ábrázolva

Tölcser

A készülék kicsomagolása

- Vegye ki a kartonból az alapkészüléket és a tartozékokat.
- Távolítsa el az esetleges csomagolóanyagot.
- Ellenőrizze a csomag tartalmát.

Üzembe helyezés

A víz betöltése

ℹ️ MEGJEGYZÉS:

- A maximálisan feltöltési ürtartalom kb. 250 ml. A mellékelt mérőedenyt használja.
- Javaslat: A vízkölterakódás megelőzése érdekében használjon desztillált vizet.

⚠️ VIGYÁZAT:

Ne használjon ioncserélt vizet, száritógépekből származó vizet vagy adalékanyagokat tartalmazó vizet, például tisztítószereket, alkoholt, öblítőt vagy más vegyszereket. Ezek használata veszélyes lehet, illetve károsíthatják a készüléket.

⚠️ FIGYELMEZTETÉS: Sérülésveszély!

1. Húzza ki a hálózati dugasz a fal aljzatból.
2. A készülék kizárálag akkor nyitható ki, ha megszünt a nyomás. Oldja ki a retesz: nyomja **ON** állásba és tartsa ebben a helyzetben. Majd nyomja le a gőz gombot.
3. Ha a készülék még meleg, várjon kb. 5 percet a fedél eltávolítása előtt.
4. Forgassa a fedelel az óramutató járásával ellentétes irányba az eltávolításhoz.
5. A túltöltés elkerülése érdekében öntse ki a maradék vizet a vízmelegítőből.
6. A tölcserrel töltse fel a vízmelegítőt maximum kb. 250 ml vízzel.
7. Az óramutató járásának irányába forgatva helyezze vissza a fedelel.

Feltétek felhelyezése

ℹ️ MEGJEGYZÉS:

Figyeljen a készüléken és a feltéten található jelzésekre.

1. Amennyire csak lehet, illessze be a tömlő rögzítőretezeit a készülék csatlakozóhegyébe. Rögzítse a tömlőt az óramutató járásával megegyező irányba forgatással.
2. Amennyire csak lehet, illessze be az egyik feltét rögzítőreteszeit a tömlő csatlakozóhegyébe. Rögzítse a feltétet az óramutató járásával megegyező irányba forgatással.
- A feltéteket közvetlenül a készülékehez is csatlakoztat-hatja. A fent leírtak szerint csatlakoztassa.
- Ha szükséges, helyezze fel a hajlított fűvökát vagy a körkefét a fűvöka adapter tetejébe.
- Érzékeny felületek tisztításához illessze fel a filcrongyot a tisztító feltétre.
- Az ablaktisztító feltét használatához akassza be a tisztító feltétre (a filcrongy nélkül).

Elektromos csatlakoztatás

1. Mielőtt a csatlakozó dugót bedugná a konnektorba, ellenőrizze, hogy egyezik-e a használni kívánt hálózati feszültség a készülékkel. Az adatokat megtalálja a típuscímkén.
2. Csatlakoztassa a készüléket szabályszerűen felszerelt, földelt konnektorba.

A készülék használata

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Forrázás veszélye!

Tartsa egyenesen a készüléket. A készülék 45 °-nál nagyobb mértékű megdöntése a forró víz készülékből való szivárgását okozhatja.

⚠ VIGYÁZAT:

Mielőtt hozzá fogna a tisztításhoz, ellenőrizze a megfelelő anyagokat, hogy alkalmaskák-e a gózzel való tisztításra! Soha ne írányítsa a gózfúvókat túl sokáig és nagyon közelről egyetlen helyre.

- Amikor a hálózati dugasz csatlakoztatva van a fali aljzatba, a vízmelegítőben lévő víz elkezd melegedni. A melegítés ellenőrzőlámpa kigyullad.
- A vízmelegítőben a nyomás kb. 3–4 perc múlva kezd kialakulni. Amikor a készülék használatra kész, az ellenőrzőlámpa kialszik.
- Oldja ki a retesz: nyomja **ON** állásba és tartsa ebben a helyzetben. Ezt követően a nyomás létrehozásához nyomja le a góz gombot.

ℹ MEGJEGYZÉS:

A készülék maximális vízmennyiséggel való folyamatos használata legfeljebb 10 percnyi gózolést tesz lehetővé.

A víztartály feltöltése használat közben

Nem lesz gózkibocsátás, ha a víztartály üres. A vízzel való feltöltés a következőképpen kell végezni:

- Húzza ki a csatlakozót a konnektorból!**
- Töltsön friss vizet a tartályba „A víz betöltése (1-7. lépés)” részben leírtaknak megfelelően.
- A használat folytatásához csatlakoztassa a hálózati dugaszat a fali aljzatba.

A használat befejezése

- Húzza ki a csatlakozót a konnektorból!
- Hagyja teljesen lehűlni a készüléket.
- Üritse ki a víztartályt.

Tisztítás

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

- Tisztítás előtt mindenki húzza ki a csatlakozót.
- Várjon, amíg a készülék lehűl.
- A készüléket semmiképpen ne merítse vízbe tisztítás közben. Ez elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.

⚠ VIGYÁZAT:

- Ne használjon drótkefét vagy más súroló hatású tárgyat.
- Ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
- Mielőtt eltávolítja a készüléket, teljesen le kell húnia.
- A készüléket és a feltéteket enyhén nedves törlőruhával tisztítsa.
- A filcrongy 60 °C-on mosogépben mosható. Ne tegye száritószerébe.
- Rendszeresen távolítsa el a vízkörerakódást a vízmelegítőből, hogy biztosítsa a készülék hosszú élettartamát. Ehhez tiszta vizet használjon, adalékanyagok hozzáadása nélkül.

Műszaki adatok

Modell:	PC-DR 3098
Feszültségellátás:	220–240 V~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel:	900–1050 W
Védelmi osztály:	I
Max. gózkapacitás:	25 g/min
Tartály ürtartalma:	kb. 250 ml
Nettó súly:	kb. 1,4 kg

A műszaki és kivitelezési módosítások jogát a folyamatos termékfeljegyzés miatt fenntartjuk.

A készülék megfelel minden érvényes CE irányelvnek, beleértve az elektromágneses megfelelőségről, és a kisfeszültségesberendezésekkel szóló irányelveket, és a legújabb biztonsági szabályozások figyelembe vételével készült.

Selejtezés

A „kuka” piktogram jelentése



Kímélje környezetünket, az elektromos készülékek nem a háztartási szemétre valók!

Használja az elektromos készülékek ártalmatlanítására kijelölt gyűjtőhelyeket, ott adja le azokat az elektromos készülékeket, amelyeket többé már nem kíván használni!

Ezzel segítséget nyújt ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek azok a hatások, amelyeket a helytelen „szemétre dobás” gyakorolhat a környezetre és az emberi egészségre.

Ezzel hozzájárul az újrahasznosításhoz, a recyclinghez és a kiöregedett elektromos és elektronikus készülékek értékesítésének egyéb formához.

Az önkormányzatoknál vagy a polgármesteri hivatalokban tájékoztatást kaphat arról, hogy hova viheti a kiselejtezett készülékeket.

Руководство по эксплуатации

Спасибо за выбор нашего продукта. Надеемся, он вам понравится.

Символы применяемые в данном руководстве пользователя

Важные рекомендации для обеспечения вашей безопасности обозначены по особенному. Обязательно следуйте этим рекомендациям, чтобы предотвратить несчастный случай или поломку изделия:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Предупреждает об опасности для здоровья и возможном риске получения травмы.

ВНИМАНИЕ:

Указывает на возможную опасность для изделия и других окружающих предметов.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Дает советы и информацию.

Содержание

Обзор деталей прибора	3
Общая информация.....	45
Специальные указания по безопасности для этого прибора	45
Обзор деталей прибора/Комплект поставки.....	47
Распаковка прибора.....	47
Подготовка к включению	47
Пользование прибором	48
Чистка.....	48
Технические данные.....	49
Утилизация	49

Общая информация

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом. Если даете кому-либо попользоваться прибором, обязательно дайте в придачу данную инструкцию по эксплуатации.

- Пользуйтесь прибором только частным образом и по назначению. Прибор не предназначен для коммерческого использования.
- Не пользуйтесь прибором под открытым небом. Продохранийте прибор от жары, прямых солнечных лучей, влажности (ни в коем случае не погружайте его в воду) и ударов об острые углы. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. Если прибор увлажнится или намок, тут же выньте вилку из розетки.
- После эксплуатации, монтаже принадлежностей, чистке или попомке прибора всегда вынимайте вилку из розетки (тяните за вилку, а не за кабель).
- Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. Выходя из помещения всегда выключайте прибор. Выньте штекер из розетки.
- Прибор и кабель сетевого питания необходимо регулярно обследовать на наличие следов повреждения. При обнаружении повреждения пользоваться прибором запрещается.
- Используйте только оригинальные запчасти.
- Из соображений безопасности для детей не оставляйте лежать упаковку (пластиковые мешки, картон, пенопласт и т.д.) без присмотра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. Опасность удушья!

Специальные указания по безопасности для этого прибора

Символы на устройстве



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность ошпаривания выходящим паром!

Соблюдайте осторожность при использовании устройства.



Для вашей безопасности эта блокировка обладает механизмом разблокирования. Если давление в бойлере все еще очень высокое, блокировку снять нельзя.

РУССКИЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность ожога!

Не прикасайтесь к горячим деталям. Перед сменой насадок дайте электроприбору полностью остывть.

- Устройство нельзя использовать, если оно падало, в нем видны явные признаки повреждения или если оно протекает.
- Устройство нельзя оставлять без присмотра, когда оно подключено к сети питания.
- Держите устройство вне доступа детей, когда оно включено или остывает.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Данное устройство может использоваться людьми с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, в случае если они находятся под присмотром или прошли инструктаж в отношении безопасного использования устройства и понимают связанные с ним опасности.
- Никогда не направляйте струю пара на людей или животных!
- Нельзя направлять струю пара на электроприборы и оборудование, содержащее электрические компоненты (например, внутренняя часть духовки).
- Заливное отверстие нельзя открывать во время использования устройства.
- Всегда вынимайте сетевой штекер из розетки после использования устройства и перед тем, как заполнить его водой. Обратитесь к инструкциям в разделе «Заполнение водой».
- Не переполнять! Не наливайте воду выше максимального уровня!
- Включайте прибор только при наличии воды в бачке.

- Не ремонтируйте устройство самостоятельно. Обязательно свяжитесь с авторизованным мастером. При повреждении сетевого шнура, во избежание опасности поражения электрическим током, шнур следует заменить у изготовителя, сервисного представителя или других квалифицированных лиц.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается погружать устройство в воду для очистки.

Просим вас соблюдать инструкции, приведенные в разделе «Чистка».

Обзор деталей прибора/ Комплект поставки

- Шланг
- Подключаемый носик
- Крышка/заливное отверстие
- Паровая кнопка с фиксацией
- Ручка
- Нагреватель/резервуар для воды
- Индикатор нагрева
- Переходник носика
- Универсальная чистящая насадка
- Оконная чистящая насадка
- Круглая щетка
- Угловой носик
- Мерная чашка
- Мягкая тряпочка

Не показаны

Воронка

Распаковка прибора

- Выньте из картонной коробки электроприбор и принадлежности.
- Удалите с них остатки упаковочного материала.
- Проверьте комплектность поставки.

Подготовка к включению

Заполнение водой

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Максимальный объем воды равен прибл. 250 мл. Используйте мерный стаканчик из комплекта поставки.
- Рекомендация: Используйте дистиллированную воду для предотвращения образования накипи.

ВНИМАНИЕ:

Не пользуйтесь водой из батарей, сушильных установок или водой с добавками типа чистящих агентов, алкоголя, умягчителей и других химикатов. Они могут привести к поломке прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность травм!

- Отключите вилку от розетки электросети.
- Устройство можно открыть только после того, как было сброшено давление. Разблокируйте фиксатор, нажав на ON и удерживая. Затем нажмите паровую кнопку.
- Если прибор еще теплый, подождите примерно 5 минут перед снятием крышки.
- Раскрутите крышку против часовой стрелки, чтобы ее снять.
- Вылейте всю имеющуюся воду из нагревателя во избежание перелива.
- Используйте воронку и налейте максимум прибл. 250 мл воды.
- Установите крышку на место, поворачивая ее по часовой стрелке.

Установка аксессуаров

ПРИМЕЧАНИЯ:

Следите за обозначениями в виде стрелок на приборе и насадках.

- Вставьте фиксирующие защелки шланга как можно глубже в соединительный носик прибора. Зафиксируйте шланг, повернув его по часовой стрелке.
- Вставьте фиксирующие защелки одной из насадок как можно глубже в соединительный носик насоса. Зафиксируйте ее, повернув насадку по часовой стрелке.

- Можно также подключить насадку прямо к прибору. Подключите, как описано выше.
- Вставьте угловой носик или круглую щетку сверху в адаптер носика, при необходимости.
- Для очистки деликатных поверхностей, подсоедините мягкую тряпочку к чистящей насадке.
- Для использования оконной чистящей насадки, посадите ее на крючок чистящей насадки (без тряпочки).

Подключение к электросети

1. Перед тем как вставить вилку в розетку, убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению работы прибора. Информацию к этому находится на типовой табличке прибора.
2. Включите прибор в заземленную розетку с напряжением сети установленную в соответствии с предписаниями.

Пользование прибором

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность ошпаривания!

Держите устройство ровно. Если вы будете наклонять устройство под углом более 45°, это может привести к тому, что горячая вода будет протекать из устройства.

⚠ ВНИМАНИЕ:

Перед началом работы необходимо проверить, допустима ли чистка паром соответствующих материалов. Никогда не держите согло прибора слишком долго над одним местом.

- При подключении вилки к электрической розетке вода в нагревателе начинает нагреваться. Индикатор нагрева горит.
- Давление в нагревателе начинает повышаться спустя 3–4 минуты. Когда прибор будет готов к работе, индикатор погаснет.
- Разблокируйте фиксатор, нажав на **ON** и удерживая. Затем нажмите паровую кнопку для создания давления.

⚠ ПРИМЕЧАНИЯ:

Использование прибора с полным резервуаром воды обеспечивает генерацию пара до 10 минут.

Заполнение водяного бачка во время работы

При опустошении водяного бачка пар перестает выпускаться. Доливание воды в резервуар должно производиться следующим образом:

1. Выньте штекер из розетки!
2. Налейте чистую воду в водяной бачок, как описано в разделе «Заполнение водой» (шаги 1–7).
3. Подключите вилку к розетке для продолжения работы.

Окончание работы

1. Выньте штекер из розетки!
2. Дайте устройству полностью остыть.
3. Опустошите водяной бачок.

Чистка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед чисткой всегда вынимайте штепсельную вилку.
- Подождите, пока устройство не остынет.
- Ни в коем случае не окунайте для чистки прибор в воду. Это может быть причиной электрического удара или пожара.

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Не используйте проволочные щетки или другие царапающие предметы.
- Не используйте сильные или царапающие чистящие средства.
- Необходимо полностью остудить прибор, прежде чем Вы будете убирать его на место или чистить его.
- Чистите прибор и аксессуары с помощью слегка влажной тряпочки.

- Мягкую тряпочку прибора можно стирать в машине при 60°C. Не сушить в сушилке.
- Периодически очищайте накипь с нагревателя для обеспечения долгой работы прибора. При очистке используйте чистую воду без добавок.

Технические данные

Модель: PC-DR 3098
Электропитание: 220–240 В~, 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 900–1050 ватт
Класс защиты: I
Макс. количество пара:..... 25 г/мин
Объем бачка: прибл. 250 мл
Вес нетто:..... прибл. 1,4 кг

Сохранено право на технические и конструкционные изменения в рамках продолжающейся разработки продукта.

Данное устройство соответствует всем текущим директивам СЕ, таким как электромагнитная совместимость и низкое напряжение; оно произведено в соответствии с новейшими правилами техники безопасности.

Утилизация

Значение символа «корзина»



Защита окружающей среды: не допускается утилизация электроприборов вместе с бытовыми отходами.

Утилизация устаревшей техники и неисправных электроприборов производится в городских приёмных пунктах.

Не допускайте неправильной утилизации отходов. Это наносит вред окружающей среде и оказывает негативное воздействие на здоровье людей.

Оказывайте содействие программе утилизации и другим формам переработки электронной и электрической техники.

Информацию о пунктах утилизации бытовой техники можно получить в местных органах власти.

РУССКИЙ

البيانات الفنية

PC-DR 3098	الطاراز:.....
مصدر الطاقة:.....	240–220 فولت، 50/60 هرتز
استهلاك الطاقة:.....	1050–900 وات
فئة الحماية:.....	I
السعة البخار القصوى:.....	25 جراماً / الدقيقة
سعة الخزان:.....	250 مل تقريراً
الوزن الصارى:.....	1,4 كيلو جرام تقريراً

نحتفظ بالحق في إجراء تغيرات فنية وتصميمية في سياق التطوير المستمر
لمنتجتنا.

تم اختبار هذه الجهاز وفقاً لإرشادات CE الحالية ذات الصلة، مثل التوافقية
الإلكترومغناطيسية وتوجيهات الجهود المنخفض كما تم تصنيعه وفقاً لأحدث
لوائح السلامة.

التخلص من الجهاز

معنى رمز "صندوق القمامات"

حماية بيئتنا: يجب عدم التخلص من المعدات الكهربائية في
سلة النفايات المنزلية.



تخلص من الأجهزة الكهربائية القديمة أو المعيبة من خلال
نقط تجميع البلدية.

يرجى المساعدة في تحنيب الآثار البيئية والصحية المحتملة
الناتجة عن التخلص من النفايات بطريقة غير صحيحة.
سيسهم ذلك في عملية إعادة التدوير وغيرها من الأساليب التي يمكن من
خلالها إعادة استخدام المعدات الكهربائية والإلكترونية.
يمكن الحصول على المعلومات المتعلقة بالأماكن التي يمكن التخلص من
المعدات بها من خلال السلطة المحلية.

استخدام الجهاز

⚠ تحذير: التسخين الشديد!

حافظ على الجهاز في وضع قائم، حيث إن إمالةه بزاوية تزيد عن 45 درجة يمكن أن يؤدي تسرب الماء الساخن منه.

⚠ تنبية:

قبل بدء التنظيف يجب عليك اختيار ملائمة المواد التي تريد تنظيفها من خلال التنظيف بالبخار. لا تمكك فوهة البخار لفترة طويلة وعلى مقربة من مكان واحد.

- عند توصيل القابس بمقبس الحائط، سيدأ تسخين الماء في الغالية. وسيضيئ مصباح تحكم التسخين.
- يبدأ الضغط في التراكم في الغالية بعد حوالي 4-3 دقائق. عندما يكون الجهاز جاهزًا للستخدام، فسينطفئ مصباح التحكم.
- افتح القفل بفتحه نحو وضع (ON) وإبقاءه عليه. ثم اضغط على زر البخار لتوليد الضغط.

⚠ ملاحظة:

سيتيح استخدام الجهاز داخله الكمية القصوى من المياه مع التشغيل المستمر توليد البخار طدأة تصل حتى 10 دقائق.

تعبئة خزان الماء أثناء التشغيل

لن ينبعث أي بخار إذا كان خزان الماء فارغاً. يجب تعبئة الماء كما يلي:

- أزل القابس الرئيسي من المقبس!
- صب الماء النقي في الخزان كما هو مذكور في فصل "تعبئة الماء". (الخطوات من 7-1)
- وصل القابس الرئيسي بمقبس الحائط ممواصلة التشغيل.

عند الانتهاء من استخدام الجهاز

- أزل القابس الرئيسي من المقبس!
- اترك الوحدة لتبرد تمامًا.
- فرغ خزان الماء.

التنظيف

⚠ تحذير: خطير الإصابة!

1. أفصل القابس الرئيسي من المقبس.

2. يمكن فتح الجهاز عندما ينخفض الضغط فقط. افتح القفل بفتحه نحو وضع (ON) وإبقاءه عليه، وبعدها اضغط على زر البخار.

3. إذا كان الجهاز ما زال ساخناً، انتظر حوالي 5 دقائق قبل إزالة الطعام.

4. فك الغطاء عكس اتجاه حركة عقارب الساعة لإزالته.

5. صب أي كمية مياه متبقية من الغلاية لنفاثي الانسكاب.

6. استخدم القمع لتعينة الغلاية بما لا يهدأ أكثرى 250 مل.

7. ثبت الغطاء مرة أخرى عن طريق تدويره في اتجاه حركة عقارب الساعة.

تركيب الملحقات

⚠ ملاحظة:

لاحظ علامات السهم على كل من الجهاز والملحقات.

1. أدخل مراج فقل الخرطوم بقدر طولها داخل طرف التوصيل بالجهاز. ثم

ثبـتـ الخـرـطـوـمـ بلـهـ في اـتجـاهـ عـقاـرـبـ السـاعـةـ.

2. أدخل مراج فقل أحد الملحقات بقدر طولها داخل طرف توصيل الخرطوم.

ثم ثبـتـ المـلـحـقـ بلـهـ في اـتجـاهـ عـقاـرـبـ السـاعـةـ.

3. يمكن أيضـاـ توصيل الملحقات مباشرة بالجهاز. وصلـ كـماـ هوـ مـذـكـورـ سـابـقاـ.

4. ركب الفوهـةـ ذاتـ الـزاـوةـ أوـ الفـرـشـاةـ الدـائـرـيـةـ فوقـ وـصـلـةـ الفـوهـةـ،ـ عندـ الحاجـةـ.

5. لـتنـظـيفـ الأـسـطـحـ الـحـسـاسـةـ،ـ رـكـبـ قـطـعـةـ الصـوفـ عـلـىـ مـلـحـقـ التـنـظـيفـ.

6. لـاستـخدـامـ مـلـحـقـ تـنـظـيفـ النـافـذـةـ،ـ رـكـبـ مـلـحـقـ التـنـظـيفـ (دونـ قـطـعـةـ الصـوفـ).

التوصيل الكهربائي

1. قبل إدخال القابس في المقبس الكهربائي، تأكد أن الجهد الرئيسي المستخدم

يتطابق جهد الجهاز يمكنك العثور على هذه المعلومات على لوحة الاسم.

2. وصل الجهاز بمقبس توصيل محمي مثبت ملائم.

⚠ تحذير:

• انزع القابس الرئيس دائماً قبل تنظيف الجهاز.

• انتظر إلى أن يبرد الجهاز تماماً.

• لا يجب بأي حال من الأحوال غمر الجهاز في الماء لأغراض التنظيف. وإلا قد ينتج عن ذلك حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

⚠ تنبية:

• لا تستخدم فرشاة سلك أو أي مواد كاشطة.

• لا تستخدم أي مطهرات حمضية أو كاشطة.

• قبل وضع الجهاز جانبـاـ أوـ تـنـظـيفـهـ،ـ يجبـ أـنـ يـدـ قـامـاـ.

• نظفـ الجـهاـزـ وـالـمـلـحـقـاتـ بـقطـعـةـ قـماـشـ مـبـلـلةـ قـيلـياـ.

- يمكن غسل قطعة الصوف عند درجة حرارة 60 درجة مئوية. لا تحاول تجفيفها بمجفف الملابس.
- أزل بقايا التكليس بانتظام من الغالية لضمان عمر طويل للجهاز. عند إجراء ذلك، استخدم ماء نظيفاً دون أي إضافات.



- يجب ألا يُترك الجهاز دون مراقبة عند توصيله بمصدر إمداد الطاقة الرئيسي.
- يجب الحفاظ على الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال عند تشغيله أو تركه ليبرد.
- يجب عدم لعب الأطفال بالجهاز.
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات الجسدية والحسية والعقلية أو نقص الخبرة والمعرفة، إذا تم الإشراف عليهم وإخبارهم بالتعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي قد تنجم عنه.
- تجنب تماماً توجيه نفاث البخار نحو الأشخاص أو الحيوانات!
- يجب أيضاً عدم توجيه نفاث البخار نحو الأجهزة الكهربائية والمعدات التي تحتوي على مكونات كهربائية (مثل الجزء الداخلي من الأفران).
- يجب عدم فتح فتحة التعبئة أثناء الاستخدام.
- تذكر دائماًً فصل قابس الطاقة الرئيسي بعد الاستخدام وقبل التعبئة بالماء. يرجى الرجوع إلى التعليمات الواردة في فصل "تعبئة الماء".
- لا تملأ الجهاز أكثر من اللازم! لا تتجاوز الحد الأقصى لمستوى تعبئة الماء!
- لا تشغلهما في الماء في الخزان.
- لا تصلح الجهاز بنفسك. اتصل دائماً ببني معتمد. إذا كان كابل مزود الطاقة تالفاً، فيجب استبداله عن طريق المصنع، أو وكيل الصيانة التابع له أو أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطر.

تنبيه:

لا تخمر الجهاز في الماء لتنظيفه. يُرجى اتباع التعليمات المحددة في فصل "التنظيف".

إزالة تغليف الجهاز

نظرة عامة على المكونات / نطاق التسلیم

- أزل الجهاز الرئيسي وملحقاته من الصندوق.
- أزل أيضاً أي مواد تغليف قد تكون موجودة.
- افحص نطاق التسلیم.

التشغيل الأولى

تعبئة الماء

ملاحظة:

- سعة التعبئة القصوى هي 250 مل. استخدم كوب المعايرة المزود.
- توصية: استخدم ماء معقماً لنفادي التكلس.

تنبيه:

لا تستخدم ماء البطارية، أو الماء من مجفف الملابس أو الماء الذي به إضافات مثل مواد التنظيف، والكحول، ومنظعم الأنفاسة أو أي مواد كيمائية أخرى. فقد تسبب في حدوث مخاطر أو ثلف الجهاز.

1 خرطوم

2 طرف التوصيل

3 خطاء / فتحة التعبئة

4 زر البخار المزود ببغل

5 مقبض

6 الخلابة / خزان الماء

7 مصباح عنصر التسخين

8 وصلة الفوهة

9 ملحق تنظيف شامل

10 ملحق تنظيف البافتة

11 فرشاة دائمة

12 فوهة ذات زاوية

13 كوب معايرة

14 قطعة صوف

غير معروض

قمع

- 52.....البيانات الفنية.....
 52.....التخلص من الجهاز

دليل التعليمات

شكراً لك على اختيارك منتجنا. نأمل أن تستمتع باستخدام الجهاز.

ملاحظات عامة

- اقرأ تعليمات التشغيل بعناية قبل تشغيل الجهاز واحتفظ بالتعليمات بها في ذلك الضمان وإيصال الأسلام، وإذا أمكن، الصندوق الذي يحتوي على العبوة الداخلية. عند إعطاء هذا الجهاز لأشخاص آخرين، يرجى إطلاعهم أيضاً على تعليمات التشغيل.
- هذا الجهاز مصمم للاستخدام الخاص وللغرض المقصود منه فقط. لا يصلح لهذا الجهاز للاستخدام التجاري.
- لا تستعمل الجهاز في الأماكن الخارجية. احفظه بعيداً عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة والرطوبة (ان تخمسه مطلقاً في أي مادة سائلة) والأسطح الحادة. لا تستخدم الجهاز وديك مبتلة. إذا كان الجهاز رطباً أو مبتلاً، انزع القابس الكهربائي على الفور.
- عند تنظيف الجهاز أو تخزينه، أوقف تشغيله وانزع القابس من مقبس التيار الكهربائي دائماً (سحب القابس نفسه، وليس سلك التوصيل) إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام وأزل الملحقات المرفقة.
- لا تشغّل الجهاز دون أن يكون تحت المراقبة. يجب إيقاف تشغيل الجهاز دائماً عند مغادرة الغرفة. انزع القابس من مقبس التيار الكهربائي. يجب فحص الجهاز وأسلام الموصولات الرئيسية بانتظام لاكتشاف وجود أية علامات للتلف. عند اكتشاف أي تلف يجب التوقف عن استخدام الجهاز.
- استخدم قطع الغيار الأصلية فقط.
- لضمان سلامة أطفالك، يرجى حفظ العبوة بالكامل (الحقائب البلاستيكية، والصاديق، والبوليسترين وغيرها) بعيداً عن متناول أيديهم.

تحذير:
لا تدع الأطفال الصغار يعيثون بالرقائق المعدنية خشية خطر الاختناق!

رموز تعليمات الاستخدام

تم وضع علامات على هذه المعلومات الهامة خصيصاً لحفظها على سلامتك. من الضروري الامتثال لهذه التعليمات لتجنب وقوع حوادث ومنع الحالات الخطيرة التي قد تحدث بسبب إهمالك.

تحذير:

يحذرك هذا الرمز من الإصابة بمخاطر على صحتك ويشير إلى وجود مخاطر محتملة للتعرض للإصابة.

تنبيه:

يسير هذا الرمز إلى وجود مخاطر محتملة قد يتعرض لها الجهاز أو أشياء أخرى.

ملاحظة:

يلقي هذا الرمز الضوء على النصائح والمعلومات.

المحتويات

- | |
|---|
| 3.....نظرة عامة على المكونات..... |
| 55.....ملاحظات عامة..... |
| 55.....تعليمات السلامة الخاصة بهذا الجهاز..... |
| 54.....نظرة عامة على المكونات / نطاق التسلیم..... |
| 54.....إزالة تغليف الجهاز..... |
| 54.....التشغيل الأولي..... |
| 53.....استخدام الجهاز..... |
| 53.....التنظيف..... |

تعليمات السلامة الخاصة بهذا الجهاز

الرموز الموجودة على الوحدة

تحذير!



خطر التعرض لحرائق بسبب البخار المتتصاعد!

برجاء توخي الحيطة والحذر عند استخدام الجهاز.



حافظاً على سلامتك، يتوفّر بهذا القفل آلية إعتاق. فإذا كان ضغط الغالية لا يزال مرتفعاً للغاية، يتعذر فتح القفل.

تحذير: خطر الاحتراق!



لا تلمس الأسطح الساخنة. إذا أردت تغيير الملحقات، يُرجى الانتظار حتى يبرد الجهاز.

- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة تعرضه للسقوط، أو ظهور علامات واضحة عليه تُشير إلى تلفه أو وجود تسرب.

GARANTIEKARTE

warranty card • garantiekaart • carte de garantie • scheda di garanzia • tarjeta de garantía • cartão de garantia • garantikort • karta gwarancyjna • záruční list • kartica jamstva • carte de garantie • Гаранционна карта • záručny list • garancijski list • garancijajegy • гарантійнийформуляр • Гарантийный талон •

بطاقة ضمان

PC-DR 3098

24 Monate Garantie gemäß Garantieerklärung • 24 months warranty according to warranty declaration • 24 maanden garantie volgens garantieverklaring • 24 mois de garantie selon la déclaration de garantie • 24 mesi di garanzia secondo la dichiarazione di garanzia • 24 meses de garantía de acuerdo con la declaración de garantía • 24 meses de garantía, de acuerdo com a declaração de garantia • 24 mānedērs garantī i henhold til garantibetingelsen • 24 miesiące gwarancji na podstawie oświadczenie gwarancyjnego • záruka 24 měsíců podle prohlášení o záruce • 24 mjesecno jamstvo u skladu s jamstvom deklaracijom • 24 luni garanție conform declarării de garantie • 24 месеца гаранция във възстановие с гаранционната декларация • 24-mesačná záruka podľa vyhlásenia o záruke • 24-miesiečna garancja, skladno z garancijsko izjavou • 24 hónap garancia a garanciálfeltelekben leírtak szerint • гарантія на 24 місяці відповідно завії про гарантію • Гарантия 24 месяца согласно заявленным гарантитиным правилам • شهراً وفلا لبيان الصلاح • شهراً وفلا لبيان الصلاح

Kaufdatum, Händlerstempel, Unterschrift - date of purchase, dealer stamp, signature • aankoopdatum, dealersstempel, handtekening - date d'achat, tampon du concessionnaire, signature • data di acquisto, timbro dell'agente di vendita, firma • fecha de compra, sello del concesionario, firma • data de compra, selo do distribuidor, assinatura • kopenstaat, voorhandenheidsstempel, signatuur • data zakupu, podezřelý prodejce, podepis • datum zakoupení, razítka prodejce, podepis • datum kupoviny, žig trgovca, podepis • data de aquisição, selo do fornecedor, assinatura • data na покупки, печат на Продавача, Поръчка • datum nákupu, pečiatka obchodníka/predajcu, podepis • datum zakupu, žig trgovca, podepis • vásárlás dátuma, kereskedő bélyegzése, aláírás • дата приобретения, печать продавца, подпись • Дата приобретения, Штамп продавца, Подпись • شهراً وفلا لبيان الصلاح • شهراً وفلا لبيان الصلاح

PROFI CARE®

www.proficare-germany.de

PROFI CARE®

Internet: www.proficare-germany.de
Made in P.R.C.

Stand 03/2021