

Rohnson[®]

Οδηγίες Χρήσης
Κρεπιέρα R-2202



Για την ασφάλειά σας και για να συνεχίσετε να απολαμβάνετε αυτό το προϊόν να διαβάζετε πάντα προσεκτικά το βιβλίο οδηγιών πριν τη χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- **ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε τάση AC 220-240 Volt, 50/60 Hz. Ενδείκνυται μόνο για οικιακή χρήση.
- Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι οδηγίες ασφαλείας, ο εισαγωγέας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά και δεν ισχύει η εγγύηση.
- Μην λειτουργείτε οποιαδήποτε συσκευή με φθαρμένο ή κατεστραμμένο καλώδιο ή με τεχνικά προβλήματα ή αν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επισκεφτείτε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις της εταιρίας για έλεγχο και επισκευή. Μια εσφαλμένη επανασυναρμολόγηση θα μπορούσε να παρουσιάσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας κατά τη χρήση της κρεπίερας.
- Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή από το καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν είναι μπλεγμένο.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Η συσκευή δεν πρέπει να μένει χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για οικιακή χρήση και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχει κατασκευαστεί.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που επιφυλάσσονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να

παίζουν με τη συσκευή. Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της κρεπίερας δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και εποπτεύονται.

- Μη βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή τη συσκευή στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό για να αποφύγετε το κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή λειτουργεί.
- Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειριστηρίου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον κατάλληλο θερμοστάτη για αυτήν τη συσκευή.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα με γειωμένη επαφή (για συσκευές κλάσης I)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

**ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΙΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.**

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ.**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΡΩΝ



1. Αντικολλητική πλάκα
2. Φωτεινή ένδειξη ετοιμοτητας (Πράσινο)
3. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας (Κόκκινο)
4. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
5. Αντιολισθητικά πόδια
6. Διακοσμητική λωρίδα

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Αφαιρέστε ολόκληρη τη συσκευασία. Αφαιρέστε αυτοκόλλητα, προστατευτικά φύλλα ή πλαστικές συσκευασίες από τη συσκευή και καθαρίστε τη. (Βλ. παράρτημα καθαρισμός και συντήρηση)
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια και κρατήστε τουλάχιστον 30 cm ελεύθερο χώρο γύρω από την κρεπιέρα. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι τοποθετημένη σε σωστή θέση.
- Καθαρίστε τις πλάκες μαγειρέματος σκουπίζοντας με σφουγγάρι ή πανί βρεγμένο σε ζεστό νερό.
- **ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΜΗ ΡΙΧΝΕΤΕ ΝΕΡΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ.**
- Στεγνώστε με ένα πανί ή χαρτοπετσέτα.
- Βάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα και ενεργοποιήστε τη συσκευή. (Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναφέρεται στη συσκευή ταιριάζει με την τάση του σπιτιού σας πριν συνδέσετε τη συσκευή.)
- Αφήστε την εστία να ζεσταθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η Κρεπιέρα σας θερμαίνεται για πρώτη φορά, ενδέχεται να εκπέμπει ελαφρύ καπνό ή μυρωδιά. Αυτό είναι φυσιολογικό με πολλές συσκευές που θερμαίνονται. Αυτό δεν επηρεάζει την ασφάλεια της συσκευής σας. Ωστόσο, ενδέχεται να επηρεάσει τη γεύση της 1^{ης} κρέπας που παρασκευάζεται στην κρεπιέρα σας, και συνιστάται να το πετάξετε.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Τοποθετήστε το βύσμα στην πρίζα, θα παρατηρήσετε ότι η κόκκινη ένδειξη λειτουργίας θα ανάψει. Γυρίστε το θερμοστάτη στο MAX και θα ανάβει το πράσινο φως.
- Αφήστε τη συσκευή σας να προθερμανθεί έως ότου σβήσει το πράσινο φως. Αυτό σημαίνει ότι η πλάκα έχει φτάσει στη σωστή θερμοκρασία για το χρήση.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, ψεκάστε ελαφρά την πλάκα με σπρέι λαδιού μαγειρέματος πριν τη χρήση. Αυτό θα βοηθήσει τις κρεπες να μην κολλάνε κατά το ψήσιμο.
- Μόλις σβήσει η πράσινη ένδειξη, ρίξτε το χυλό στην πλάκα απλώνοντάς τον με κυκλική κίνηση χρησιμοποιώντας το αξεσουάρ T.
- Η πράσινη ένδειξη ετοιμότητας θα συνεχίσει να ανάβει και να σβήνει κατά τη διαδικασία του ψησίματος, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή θερμαίνεται σωστά.
- Αφήστε την κρέπα να ψηθεί έως ότου η επιφάνεια να μην είναι πλέον υγρή ώστε η κρέπα να μπορεί να μετακινηθεί ελαφρώς.
- Χρησιμοποιώντας τη σπάτουλα, σηκώστε και αναστρέψτε την κρέπα ώστε να ψηθεί και από την άλλη πλευρά.
- Συνεχίστε να ψήνετε από αυτήν την πλευρά έως ότου η κάτω πλευρά να ροδίσει ελαφρώς ώστε να ξεκολλάει εύκολα.
- Αφαιρέστε την κρέπα και αφήστε την να κρυώσει ελαφρά πριν προχωρήσετε στην επόμενη. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία όπως απαιτείται μετά την πρώτη κρέπα.


- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει πριν αφαιρέσετε την πλάκα μαγειρέματος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

- Αποσυνδέετε πάντα την κρεπιέρα από το ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει πριν την καθαρίσετε. Δεν χρειάζεται να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή για τον καθαρισμό.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και να μην την πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.
- Ποτέ μην ρίχνετε κρύο νερό σε μια ζεστή πλάκα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και έγκαυμα από πιτσίλισμα ζεστού νερού.
- Καθαρίστε την εστία με ζεστό νερό, υγρό απορρυπαντικό και ένα υγρό πανί ή μαλακή βούρτσα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σκληρά και λειαντικά καθαριστικά, το σκληρό μέρος του σφουγγαριού ή σύρμα, το οποίο καταστρέφει τη συσκευή και την αντικολλητική επιφάνεια της πλάκας.
- Καθαρίστε το περίβλημα της συσκευής με ένα μαλακό, υγρό πανί.
- Μην το τοποθετείτε στο πλυντήριο πιάτων.
- Μην βυθίζετε ποτέ την ηλεκτρική συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο πλυντήριο πιάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη για να αφαιρέσετε την κρέπα σας, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην αντικολλητική επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει στεγνώσει καλά πριν την αποθηκεύσετε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Αποσυνδέετε πάντα την κρεπιέρα πριν από την αποθήκευση.
- Διατηρείτε πάντα τη συσκευή σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Προσοχή:  οι επιφάνειες της βαφλιέρας ενδέχεται να είναι ζεστές κατά τη χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

