



Mi Smart Projector 2 Pro

Σύντομες Οδηγίες Χρήσης
& Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies M.A.E.B.E.
Αργυρουπόλεως 2Α, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr

Γνωστοποίηση για τον χρήστη

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Mi Smart Projector 2 Pro.

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Οι εικόνες των προϊόντων, των αξεσουάρ και της διεπαφής χρήστη στο εγχειρίδιο είναι μόνο για αναφορά. Το πραγματικό προϊόν και οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν λόγω βελτιώσεων του προϊόντος.

Κανονιστική Συμμόρφωση



Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ όπως στην Οδηγία 2012/19/ΕΕ) που δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αταξινόμητα οικιακά απόβλητα. Αντ' αυτού, θα πρέπει να προστατεύετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, παραδίδοντας τον άχρηστο εξοπλισμό σας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που ορίζεται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής.



Με το παρόν, η [Fengmi (Beijing) Technology Co., Ltd.] δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού [Mi Smart Projector 2 Pro / XMTYY02FM] συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Αυτή η συσκευή περιορίζεται σε εσωτερική χρήση όταν λειτουργεί σε εύρος συχνοτήτων 5150-5350 MHz.

Συχνότητα λειτουργίας: 2.4 GHz-2.4835 GHz (για Bluetooth)


Μέγιστη ισχύς εξόδου RF: <10 mW (για Bluetooth)

Συχνότητα λειτουργίας: 2.4 GHz-2.4835 GHz (για Wi-Fi 2.4 GHz)

Μέγιστη ισχύς εξόδου RF: <100 mW (για Wi-Fi 2.4 GHz)

Συχνότητα λειτουργίας: 5.15 GHz-5.35 GHz και 5.47 GHz-5.725 GHz (για Wi-Fi 5 GHz)

Μέγιστη ισχύς εξόδου RF: <200 mW (για Wi-Fi 5 GHz)

 Σημείωση: Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να διατηρείται σε απόσταση διαχωρισμού τουλάχιστον 20 cm μεταξύ κεραίας και σώματος του χρήστη.

Οδηγίες ασφαλείας

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας.



Αυτό το προειδοποιητικό σύμβολο ενημερώνει τον χρήστη ότι αυτό το προϊόν περιέχει μη μονωμένες πηγές τάσης που μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. Η επαφή με οποιοδήποτε εσωτερικό στοιχείο ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Αυτό το σύμβολο ενημερώνει τον χρήστη για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό και τη συντήρηση. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση.



Αυτό το σύμβολο ενημερώνει τον χρήστη να προσέχει τις υψηλές θερμοκρασίες.



Αυτό το σύμβολο ενημερώνει τον χρήστη να μην αγγίξει αυτό το σημείο.



Προειδοποίηση γείωσης: Αυτό το προϊόν πρέπει να είναι γειωμένο όταν χρησιμοποιείται.



Οδηγίες μεταφοράς: Συνιστάται η μεταφορά αυτού του προτζέκτορα στην αρχική συσκευασία του ή παρόμοια.

Πρόληψη ηλεκτροπληξίας και κινδύνου πυρκαγιάς

- Η χρήση λανθασμένου καλωδίου ρεύματος μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση του προϊόντος και ακόμη και σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Για να διασφαλίσετε την απόδοση και την ασφάλεια του προτζέκτορα, χρησιμοποιήστε μόνο το γνήσιο καλώδιο ρεύματος ή ένα ίδιο ανταλλακτικό.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης, δεν πρέπει να έχει τιμή έντασης ρεύματος χαμηλότερη από το γνήσιο καλώδιο ρεύματος του προτζέκτορα. Η μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση του καλωδίου επέκτασης και ενδέχεται να δημιουργήσει κινδύνους όπως ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά.
- Για να αποφύγετε ζημιές που οφείλονται σε υπέρταση ή κεραυνό, αποσυνδέστε τον προτζέκτορα από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δε χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά σε αυτόν τον προτζέκτορα για να αποφύγετε την πυρκαγιά.
- Μη φράζετε το φακό με οποιοδήποτε αντικείμενο όταν ο προτζέκτορας είναι ενεργοποιημένος. Οποιοδήποτε αντικείμενο τοποθετείται κοντά στο φακό μπορεί να ζεσταθεί πολύ ή / και να παραμορφωθεί και μπορεί ακόμη και να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Μη φράζετε τον εξαερισμό του προτζέκτορα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση θερμότητας μέσα στο προϊόν και να οδηγήσει σε πυρκαγιά.

Μέτρα ασφαλείας

- Μην τοποθετείτε αυτόν τον προτζέκτορα σε ασταθή πλατφόρμα, βάση ή τραπέζι ώστε να αποφευχθεί η πτώση του και η πρόκληση σοβαρής ζημιάς ή τραυματισμού.
- Μην κοιτάτε απευθείας στο φακό όταν ο προτζέκτορας είναι ενεργοποιημένος για να αποφευχθούν βλάβες στα μάτια.

- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε αυτόν τον προτζέκτορα καθώς ενδέχεται να περιέχει επικίνδυνα εξαρτήματα υψηλής τάσης. Αυτός ο προτζέκτορας πρέπει να συντηρείται και να επισκευάζεται μόνο από εξειδικευμένο ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

- Μην τοποθετείτε αυτόν τον προτζέκτορα σε όρθια θέση, καθώς μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά.

- Μην εκθέτετε αυτόν τον προτζέκτορα σε βροχή ή υγρασία (η υγρασία λειτουργίας είναι 20% - 80%).

- Μην βυθίζετε τον προτζέκτορα και μην τον εκθέτετε σε νερό ή άλλα υγρά. Αποσυνδέστε αμέσως τον προτζέκτορα εάν εισέλθει οποιοδήποτε υγρό ή αντικείμενο στο περιβλημά του και ελέγξτε τον με τη βοήθεια εξειδικευμένου τεχνικού πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά.

- Μην τοποθετείτε αυτόν τον προτζέκτορα σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα περιβάλλοντα:

- Σε κακώς αεριζόμενους ή στενούς χώρους.
- Κοντά σε συσκευές που παράγουν ισχυρό μαγνητικό πεδίο.
- Σε άμεσο ηλιακό φως.
- Κοντά σε συναγερμό πυρκαγιάς.
- Σε εξαιρετικά ζεστό, κρύο ή υγρό περιβάλλον.

Προσοχή:

- Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί από λάθος τύπο.
- Απόρριψη της μπαταρίας σε φωτιά ή ζεστό φούρνο ή η μηχανική σύνθλιψη ή η κοπή της μπαταρίας, που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
- Αν αφήσετε μια μπαταρία σε περιβάλλον εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Μια μπαταρία που υπόκειται σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

⚠ Προσοχή:

Όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε πηγή φωτεινού φωτός, μην κοιτάτε τη δέσμη, RG2 IEC 62471-5:2015.

Προσοχή
Μην κοιτάζετε τη δέσμη
RG2

Περιεχόμενα Συσκευασίας

Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σε σύγκριση με την παρακάτω λίστα. Εάν λείπει κάτι, παρακαλούμε επικοινωνήστε εγκαίρως με τον πωλητή.



Προτζέκτορα



Τηλεχειριστήριο



Καλώδιο



Εγχειρίδιο



Όροι εγγύησης



Ύφασμα καθαρισμού






⚠ Σημείωση:

Τα πραγματικά περιεχόμενα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα (ή την περιοχή) πώλησης, παρακαλούμε ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

Διατηρήστε τη γνήσια συσκευασία για μελλοντική αποθήκευση ή μεταφορά.

Επισκόπηση προϊόντος

Πρόσωση




⚠ Σημείωση:

- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στον εξαερισμό διάχυσης θερμότητας.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στους αεραγωγούς, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση θερμότητας μέσα στον προτζέκτορα.
- Μην κοιτάτε απευθείας στο φακό για να αποφύγετε βλάβες στα μάτια, καθώς αυτός ο προτζέκτορας εκπέμπει έντονο φως κατά τη χρήση.

Σημείωση για εγκατάσταση με ανάρτηση:


- Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις καθορισμένες βίδες: M4 × 8 mm, 4 τεμάχια.
- Αφαιρέστε τις λαστιχένιες τάπες από τα πόδια στο κάτω μέρος για πρόσβαση στις οπές με σπείρωμα.
- Παρακαλούμε επιλέξτε έναν κατάλληλο βραχίονα ανάρτησης.

Θύρες σύνδεσης



- 1) Θύρα τροφοδοσίας
- 2) Θύρα εισόδου HDMI 2
- 3) Θύρα εισόδου HDMI 1 / Θύρα καναλιού επιστροφής ήχου (ARC)
- 4) Υποστηρίζει πρωτόκολλο επικοινωνίας USB 2.0
- 5) Υποστηρίζει πρωτόκολλο επικοινωνίας USB 2.0
- 6) Θύρα εξόδου ήχου
- 7) Οπτική θύρα εξόδου σήματος ψηφιακού ήχου
- 8) Θύρα Ethernet

Ένδειξη τροφοδοσίας



Η ένδειξη τροφοδοσίας (λευκό φως) υποδεικνύει την κατάσταση του προτζέκτορα ως εξής:

- Κατά την ενεργοποίηση του προτζέκτορα, η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήνει.
- Μετά τη φόρτωση του συστήματος, η φωτεινή ένδειξη θα σβήσει.
- Αφού απενεργοποιήσετε την οθόνη, η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει.
- Μετά το κλείσιμο του συστήματος, η φωτεινή ένδειξη θα σβήσει.

Τηλεχειριστήριο

Ενδειξη τροφοδοσίας:

Όταν ο προτζέκτορας είναι απενεργοποιημένος, πατήστε για να τον ενεργοποιήσετε. Όταν ο προτζέκτορας είναι ενεργοποιημένος, πατήστε για να επιλέξετε Απενεργοποίηση, Επανεκκίνηση, λειτουργία ηχείου Bluetooth ή Στιγμιότυπο οθόνης (Screenshot).


Κατευθυντικό rad (πάνω): Μετακινηθείτε προς τα πάνω.

Κατευθυντικό rad (αριστερά): Μετακινηθείτε προς τα αριστερά.

App: Πρόσβαση στη διεπαφή της εφαρμογής

NETFLIX: Πρόσβαση στην εφαρμογή Netflix.

Volume +: Αυξήστε την ένταση ήχου.



Google Assistant:

Πατήστε το κουμπι Assistant στο τηλεχειριστήριό σας για να μιλήσετε με το Google Assistant.

OK: Επιβεβαιώστε την επιλεγμένη επιλογή ή ρύθμιση.

Κατευθυντικό rad (δεξιά): Μετακινηθείτε προς τα δεξιά.

Κατευθυντικό rad (κάτω): Μετακινηθείτε προς τα κάτω.

Home: Επιστροφή στην αρχική οθόνη.

Return: Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

LIVE: Αποκτήστε πρόσβαση στα Live κανάλια.

Volume -: Μειώστε την ένταση ήχου.


Κάλυμμα μπαταρίας:
Σύρετε προς τα κάτω το κάλυμμα της
μπαταρίας και τοποθετήστε ή αντικαταστήστε
τις μπαταρίες με δύο νέες μπαταρίες AAA.
(δεν περιλαμβάνονται στην συσκευασία)



⚠ Σημείωση:

- Δώστε προσοχή στους θετικούς και αρνητικούς πόλους κατά την τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.
- Όταν έχει διαρροή η μπαταρία, σκουπίστε αμέσως οποιοδήποτε υγρό με ένα στεγνό πανί και αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες και κανονισμούς απόρριψης αποβλήτων της χώρας ή της περιοχής στην οποία ζείτε.

Απόσταση προβολής & μέγεθος οθόνης



Προσδιορίστε την απόσταση μεταξύ του προτζέκτορα και του τοίχου ή της οθόνης σύμφωνα με το επιθυμητό μέγεθος οθόνης.

Διαστάσεις οθόνης	Σχετική απόσταση (D)	Σχετικό ύψος
60°	146.1 cm	9.6 cm
80°	194.8 cm	9.6 cm
100°	243.5 cm	9.6 cm
120°	292.3 cm	9.6 cm

Διαστάσεις οθόνης (SD):

Η διαγώνιος της οθόνης προβολής (σε ίντσες).

Σχετική απόσταση (D):

Η απόσταση μεταξύ προτζέκτορα και τοίχου ή της οθόνης (σε cm).

Σχετικό ύψος (H):

Η απόσταση από το κάτω μέρος του προτζέκτορα έως το κάτω άκρο της προβαλλόμενης εικόνας (σε cm).

Σημείωση: Οι διαστάσεις στον παραπάνω πίνακα είναι μόνο για αναφορά, είναι κατά προσέγγιση και ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τις πραγματικές τιμές.

Τρόπος χρήσης

Σύζευξη τηλεχειριστηρίου



Αφού τοποθετήσετε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσετε τη σύζευξη.



20 cm



Στρέψτε το τηλεχειριστήριο στην κάτω δεξιά γωνία του προτζέκτορα και μετά ταυτόχρονα πατήστε παρατεταμένα το κουμπί APP και το κουμπί Home. Μόλις ακούσετε ένα ηχητικό σήμα, αυτό δείχνει ότι η διαδικασία σύζευξης έχει ξεκινήσει. Αφήστε τα κουμπιά και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.




Θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση στην προβαλλόμενη εικόνα όταν το τηλεχειριστήριο έχει συζευχθεί με επιτυχία.

Σημείωση: Κρατήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση 20 cm από τον προτζέκτορα κατά τη διαδικασία σί

Εστίαση εικόνας

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις → Προτζέκτορας → Εστίαση και επιλέξτε Εκτέλεση εστίασης, η οθόνη θα εστιαστεί και μόλις αυτό τελειώσει, μπορείτε να πατήσετε το αριστερό ή το δεξί κουμπί στο τηλεχειριστήριο για παρατήρηση Fine Tuning.




Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις → Προτζέκτορας → Εστίαση και επιλέξτε το διακόπτη Auto Focus. Όταν είναι ενεργοποιημένο, η μετακίνηση του προτζέκτορα θα ενεργοποιήσει αυτόματα την οθόνη να κάνει εστίαση και μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη μέθοδο αυτόματης εστίασης μεταξύ Εστίασης κάμερας και Άμεσης εστίασης. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την Άμεση εστίαση, μπορείτε να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις → Προτζέκτορας → Εστίαση για να επιλέξετε Βαθμονόμηση Άμεσης εστίασης και ακολουθείτε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε τη βαθμονόμηση Άμεσης εστίασης.

Ηχεία Bluetooth


Ο προτζέκτορας διαθέτει τέσσερα ενσωματωμένα ηχεία υψηλής ποιότητας με συνολική απόδοση περίπου 20 W. Τα ηχεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως αυτόνομο στερεοφωνικό Bluetooth.

Για να χρησιμοποιήσετε τα ηχεία ως στερεοφωνικό Bluetooth, επιλέξτε Ρυθμίσεις → Τηλεχειριστήρια & Αξεσουάρ → Λειτουργία ηχείων Bluetooth. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας. Αναζητήστε και εντοπίστε το όνομα του προτζέκτορα στη λίστα Bluetooth και στη συνέχεια, συζευξτε τον προτζέκτορα με το τηλέφωνό σας.



Διόρθωση keystone

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις → Προτζέκτορας → Διόρθωση Keystone και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω και κάτω για να επιλέξετε Γρήγορη προσαρμογή, Fine Tuning και Reset και στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK για να μετρίτε σε λειτουργία διόρθωσης.



Εάν ο προτζέκτορας μετακινήθει, θα ξεκινήσει η αυτόματη διόρθωση keystone και η προβαλλόμενη εικόνα θα προσαρμοστεί αυτόματα. Σημείωση: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις → Προτζέκτορας → Διόρθωση Keystone για να διαμορφώσετε το Auto Keystone. Το Auto Keystone είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή.

Σημείωση:

Για σύνδεση και σύζευξη με άλλες συσκευές Bluetooth, όπως ηχεία και ακουστικά, επιλέξτε Ρυθμίσεις → Τηλεχειριστήρια & Αξεσουάρ → Προσθήκη αξεσουάρ. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε αναμονή για σύνδεση με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Bluetooth.

Έξυπνος έλεγχος θερμοκρασίας


Ο προτζέκτορας παρακολουθεί αυτόματα τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας είναι 0 °C έως 40°C) και η ταχύτητα του ανεμιστήρα του προτζέκτορα ρυθμίζεται αυτόματα με βάση τις τιμές θερμοκρασίας που εντοπίστηκαν.

Ο προτζέκτορας διαθέτει δύο τρόπους φωτεινότητας για να διαλέξετε όταν λειτουργεί σε κανονική θερμοκρασία. Για να προσαρμόσετε το επίπεδο φωτεινότητας του προτζέκτορα, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις → Εικόνα → Λειτουργία φωτεινότητας.

Εάν ο προτζέκτορας ζεσταθεί πολύ, θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση υπερθέρμανσης και ο προτζέκτορας θα αλλάξει αυτόματα σε λειτουργία χαμηλής φωτεινότητας. Οι προειδοποιήσεις θερμοκρασίας και σφάλματος θα εμφανίζονται αυτόματα κάθε φορά που η θερμοκρασία υπερβαίνει το μέγιστο τιμών για να σας ενημερώσει ότι ο προτζέκτορας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Φροντίδα και συντήρηση

Συντήρηση διάχυσης θερμότητας



Καθαρισμός και συντήρηση



Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τον προτζέκτορα πριν τον καθαρισμό.



⚠ Σημείωση: Μην τοποθετείτε αντικείμενα εντός 20 cm από τους αεραγωγούς του προτζέκτορα, καθώς αυτό θα επηρεάσει την επίδραση διάχυσης της θερμότητας.

Χρησιμοποιείτε μόνο το πανί καθαρισμού που συνοδεύει τον προτζέκτορα ή ένα πανί καθαρισμού επαγγελματικής ποιότητας για να καθαρίσετε το γυαλί του προτζέκτορα. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα καθαρισμού, διαλύτες, χημικά ή άλλα τραχιά αντικείμενα για να αποφύγετε γρατσουνιές ή διάβρωση.

⚠ Σημείωση:

- Ο προτζέκτορας δεν είναι αδιάβροχος. Μην αφήνετε υγρά να διεισδύσουν στον προτζέκτορα, ειδικά σε περιοχές όπως η ένδειξη τροφοδοσίας, ο φακός, οι αεραγωγοί, οι θύρες σύνδεσης και οι γρίλιες των ηχείων.
- Χρησιμοποιήστε μόνο το πανί καθαρισμού που συνοδεύει τον προτζέκτορα ή ένα πανί καθαρισμού επαγγελματικής ποιότητας για τον καθαρισμό του φακού του προτζέκτορα.

Προδιαγραφές

Βασικές πληροφορίες	Όνομα	Mi Smart Projector 2 Pro
	Μοντέλο	XMTYY02FM
	Διαστάσεις είδους	215 x 201 x 143 mm
	Καθαρό βάρος	3.7 kg
Ηλεκτρικές προδιαγραφές	Κατανάλωση ισχύος	< 220 W
	Όνομαστική είσοδος	100-240 V - 2.5 A 50/60 Hz
	Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία αναμονής	< 0.5 W
Οπτικές παράμετροι	Τεχνολογία προβολής	DLP
	Τεχνολογία πηγής φωτός	LED
	Πρότυπη ανάλυση	1920 x 1080p
Παράμετροι προβολής	Αναλογία προβολής (TR)	1.1:1 (*το πραγματικό αποτέλεσμα μπορεί να διαφέρει)
	Μέγεθος οθόνης	60" έως 120"
	Εστίαση φακού	Άμεση εστίαση
	Διόρθωση Keystone	Διόρθωση Omni-directional auto-keystone
RAM	RAM	2 GB DDR3
	Ενσωματωμένος χώρος αποθήκευσης	16 GB eMMC High-speed Flash Memory
Software συστήματος	Σύστημα λειτουργίας	Android TV
	App	Προεγκατεστημένες εφαρμογές τρίτων
	Λειτουργία φωτεινότητας	Λειτουργία υψηλής φωτεινότητας, λειτουργία προβολής

	Bluetooth	Bluetooth 4.1/BLE
Speaker	Εφέ ήχου	Dolby Audio + DTS-HD
Audio	Ηχείο	2 x 10 W
Παροχή	Ενσωματωμένο τροφοδοτικό	Ενσωματωμένο AC-DC
Ασφάλεια και προστασία	Εξυπνος έλεγχος θερμοκρασίας	Αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας, έξυπνη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα
	Διακόπτης θερμοκρασίας	Αυτόματη απενεργοποίηση υπερθέρμανσης
Λοιπά	Επίπεδο ήχου	≤ 28 dB (A) λειτουργία προβολής, θερμοκρασία
	Ενδειξη	Λευκό φως
	Τηλεχειριστήριο	Τηλεχειριστήριο Bluetooth
	Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C έως 55°C
	Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C
	Υγρασία λειτουργίας	20% έως 80%

Επίλυση προβλημάτων

Σφάλμα	Επίλυση
Μη προβαλλόμενη εικόνα	Απενεργοποιήστε τον προτζέκτορα και αποσυνδέστε τον από το ρεύμα, και στη συνέχεια συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και ενεργοποιήστε τον προτζέκτορα.
Το σύστημα Android κολλάει	Απενεργοποιήστε τον προτζέκτορα και αποσυνδέστε τον από το ρεύμα και στη συνέχεια συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και ενεργοποιήστε τον προτζέκτορα.
Σφάλμα προβολής οθόνης	Απενεργοποιήστε τον προτζέκτορα και αποσυνδέστε τον από το ρεύμα, και στη συνέχεια συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και ενεργοποιήστε τον προτζέκτορα.

<p>Το τηλεχειριστήριο λείπει ή δεν έχει συζευχθεί και ο προτζέκτορας δε μπορεί να ενεργοποιηθεί εξ αποστάσεως.</p>	<p>Απενεργοποιήστε τον προτζέκτορα και αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Περιμένετε πέντε λεπτά και στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και ενεργοποιήστε τον προτζέκτορα. Μετά την επανεκκίνηση του προτζέκτορα, συζεύξτε ξανά το τηλεχειριστήριο.</p>
<p>Εάν ο προτζέκτορας υπερθερμανθεί, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.</p>	<p>Παρακαλούμε αφαιρέστε τυχόν εμπόδια από τις εισόδους και εξόδους αέρα έτσι ώστε να εξασφαλίσετε ομαλή ροή αέρα μέσω του προτζέκτορα. Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες για επανεκκίνηση του προτζέκτορα.</p>
<p>Άλλα εσωτερικά σφάλματα συστήματος</p>	<p>Παρακαλούμε επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για την επισκευή της συσκευής ή επιστρέψτε τον προτζέκτορα στο τμήμα after-sales.</p>

Πιστοποίηση προϊόντος



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι κατατεθειμένα εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδειοδότησης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες είναι αυτά των αντίστοιχων κατόχων τους.



Για διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS, παρακαλούμε ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://patents.dts.com>. Κατασκευάζεται βάσει αδείας από την DTS Licensing Limited. Η ονομασία DTS, το σύμβολο, και η ονομασία DTS μαζί με το σύμβολο, είναι σήματα κατατεθέντα και η ονομασία DTS-HD είναι εμπορικό σήμα της DTS, Inc. © DTS, Inc. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Κατασκευάζεται βάσει αδείας από την Dolby Laboratories. Τα Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Κατασκευάζεται για: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Κατασκευάζεται από: Fengmi (Beijing) Technology Co., Ltd. (μια εταιρεία του οικοσυστήματος Mi)

Διεύθυνση: 301, 3F, Building 3, No.10, Barracks South Street, Renhe Town, Shunyi District, Beijing, China

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Ο Mi Smart Projector 2 Pro που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Χιαομί τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου.

Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον

1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραιοποιηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραιοποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος,

υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.

4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.

5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.

6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαιρισμό.

2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.

3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξειδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.

4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.

5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή.

6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

1. Η μεταφορά των προϊόντων Χίαομί από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.

2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.

3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την

εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.

Λοιποί Όροι

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυσόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.
- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.
- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Αργυρουπόλεως 2Α, 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.xiaomi-greece.gr>

Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



RoHS



www.xiaomi-greece.gr



@XiaomiGreece

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αργυρουπόλεως 2Α, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα

Τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr