



## GR ■ Αποχυματής αργής εκχύμωσης

### ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ή να παίζουν με αυτήν τη συσκευή. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από τα παιδιά.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε χώρους όπως:
  - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
  - γεωργικά αγροκτήματα,
  - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
  - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο.
- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε θερμαντικά σώματα.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε παρελκόμενα που δεν συνοδεύουν αυτήν τη συσκευή ή που δεν συνιστώνται ρητά από τον κατασκευαστή της.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
- Πριν από την αποχύμωση, αφαιρέστε τα σκληρά μέρη του φρούτου π.χ. από το βερίκοκο, τα ροδάκινα, τα μάνγκο κ.ά. και τα μη βρώσιμα φλούδια π.χ. από τα πορτοκάλια, τον ανανά, τα πεπόνια, τα μανταρίνια κ.ά.
- Μην χρησιμοποιείτε τον αποχυμωτή για την επεξεργασία κατεψυγμένων ή υπερβολικά σκληρών υλικών όπως είναι π.χ. η ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο.



### Προειδοποίηση:

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

- Χρησιμοποιείτε πάντα τον πιεστήρα που συνοδεύει το μηχάνημα για να κατευθύνετε τα φρούτα και τα λαχανικά ώστε να περάσουν μέσα από το σωλήνα τροφοδοσίας. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα.

- Πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό, απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε την από την πρίζα εάν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε ή αν την αφήνετε εκτεθειμένη.
- Πριν αφαιρέσετε τα εξαρτήματα ή κινούμενα μέρη κατά τη χρήση, ελέγξτε ότι η συσκευή βρίσκεται εκτός λειτουργίας, ότι δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη.
- Μην πλένετε τη βάση της συσκευής σε νερό βρύσης και μην τη βυθίζετε στο νερό ή σε άλλο υγρό.
- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του φινιρίσματος δεν έρχονται σε επαφή με νερό ή υγρασία.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο. Μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ή η πρίζα. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα τραβώντας μαλακά το φινιρίσμα.
- Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο είναι φθαρμένο ή η πρίζα έχει υποστεί ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, απευθυνθείτε σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για να σας το αντικαταστήσουν.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φίλτρο αποχύμωσης ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της συσκευής έχει φθαρεί. Για να μην διατρέξετε κανέναν κίνδυνο, μην επισκευάζετε μόνοι σας τη συσκευή. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

**A**





